



Tätigen externer Anrufe mit Leitungstasten

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie eine Leitungstaste.
3. Wählen Sie die externe Telefonnummer.

Tätigen externer Anrufe mit Teamruf-Tasten

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie eine Teamruf-Taste, wenn keine automatisch gewählt wird.
3. Geben Sie den Zugriffscode für ein Leitungsbündel ein. Wählen Sie z. B. 9 oder 6 für eine externe Leitung.
4. Wählen Sie die externe Telefonnummer, sobald Sie den externen Wählton hören.

Tätigen interner Anrufe mit Teamruf-Tasten

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie eine Teamruf-Taste, wenn keine automatisch gewählt wird.
3. Wählen Sie die Nebenstellenummer.

Annehmen eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt und die LED blinkt oder wenn die Anzeige einer Teamruf- oder einer Leitungstaste blinkt, gehen Sie wie folgt vor:

- Heben Sie den Hörer ab.
- Drücken Sie die Leitungs- bzw. Teamruf-Taste mit der blinkenden Anzeige , bevor Sie den Hörer abnehmen.

Einen Anruf auf Halten setzen

Anrufe werden beim Wechseln zwischen Leitungen automatisch gehalten.

- Drücken Sie während eines Gesprächs  (Halten). Die Anzeige  für die gehaltene Leitung blinkt.
- Drücken Sie zum Übernehmen des gehaltenen Anrufs die Leitungstaste mit der blinkenden -Anzeige.

Verwenden der Freisprechfunktion

- Drücken Sie  (Freisprechen), um einen Anruf zu tätigen oder anzunehmen.
- Um während eines Gesprächs mit Hörer in den Freisprechmodus zu wechseln, drücken Sie  (Freisprechen) und legen Sie den Hörer ab. Heben Sie den Hörer ab, um wieder zu wechseln.
- Um während des Gesprächs über Kopfhörer in den Freisprechmodus zu wechseln, drücken Sie  (Freisprechen).
Drücken Sie  (Kopfhörer), um das Gespräch wieder über den Kopfhörer zu führen.

Verwenden eines Kopfhörers

Damit Sie diese Funktion verwenden können, muss ein Kopfhörer am Telefon installiert sein.

- Drücken Sie  (Kopfhörer), um den Kopfhörermodus zu aktivieren. Wenn das Kopfhörer-LED-Lämpchen leuchtet, drücken Sie eine Leitungs- oder Teamruf-Taste, um einen Anruf zu tätigen.
- Um bei einem Gespräch über den Hörer in den Kopfhörermodus zu wechseln, drücken Sie  (Kopfhörer) und legen Sie den Hörer ab. Heben Sie den Hörer ab, um wieder zu wechseln.
- Um während eines Freisprechanrufs zum Kopfhörer zu wechseln, drücken Sie  (Kopfhörer).
Drücken Sie  (Freisprechen), um das Gespräch wieder über den Freisprechmodus zu führen.

Stummschalten des Mikrofons

Verwenden Sie die Stummtaste bei Hörer-, Freisprech- oder Kopfhörer-Anrufen.

- Drücken Sie während eines Gesprächs  (Stumm), um das Mikrofon auszuschalten. Das auf der Stummtaste befindliche LED-Lämpchen blinkt bei ausgeschaltetem Mikrofon.
- Drücken Sie erneut  (Stumm), um das Mikrofon wieder einzuschalten.
- Das Mikrofon bleibt für diesen und alle weiteren Anrufe stummgeschaltet, bis Sie erneut  (Stumm) drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Benutzerdefinierte Funktionstasten

Sie können die Taste für benutzerdefinierte Funktionen als Speichertaste für eine neue Telefonnummer oder Funktion programmieren.

Externe Zielwahl

1. Drücken Sie die Taste **Funktion**.
2. Geben Sie *1 ein.
3. Drücken Sie eine Speichertaste.
4. Wählen Sie die externe Nummer.
5. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu speichern.

Interne Zielwahl

1. Drücken Sie die Taste **Funktion**.
2. Geben Sie *2 ein.
3. Drücken Sie eine Speichertaste.
4. Wählen Sie die Nebenstellennummer.
5. Drücken Sie **OK**, um die Nebenstellennummer zu speichern.

Weitere Informationen über Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch zu den Telefonfunktionen für Ihr System.

Funktionen

1. Drücken Sie die Taste **Funktion**.
2. Geben Sie ***3** ein.
3. Drücken Sie eine Speichertaste.
4. Drücken Sie die Taste **Funktion**.
5. Geben Sie den Funktionscode ein.
6. Drücken Sie **OK**, um den Funktionscode zu speichern.

Löschen von Speichertasten

1. Drücken Sie die Taste **Funktion**.
2. Geben Sie ***1** ein.
3. Drücken Sie eine Speichertaste.
4. Drücken Sie **OK**, um die für diese Taste programmierte Telefonnummer zu löschen.