



「メッセージング レファレンスガイド

Communication Manager Messaging

メッセージの録音と発信

音声または音声ファックス・メッセージの発信

- 1 メインメニューから
- 4 音声メッセージを録音
- 4 終わったら
- 4 宛先を指定 (下記参照)
- 4 終わったら
- または
- 5 ファックスを添付
- 4 メッセージ発信

ファックス機からファックスのみメッセージを送信

- 1 メインメニューから
- 4 音声録音をバイパス
- 4 宛先を指定 (下記参照)
- 4 文書をファックス機に挿入
- 4 メッセージ発信
- 4 ファックス機の送信ボタンを押す

ファックスを転送して音声ファックス・メッセージを送信

- 1 自分のメールボックスにファックスを送信
- 1 メールボックスにログイン
- 2 メインメニューから
- 1 オプションの音声メッセージを付けて
ファックスを転送
- 2 音声メッセージを録音
- 4 終わったら
- 4 宛先を指定 (下記参照)
- 4 終わったら
- 4 メッセージを送信

宛先指定

音声ユーザーの場合：ユーザー内線番号を入力して、次を押す **4**。
音声ユーザー名を指定する場合：2 を押してユーザー名を入力し、**4** を押す。
音声ユーザー拡張リストの場合：拡張リスト内線番号を入力して、次を押す **4**。
ファックス・ユーザーの場合：手元のファックス機のコードを入力してから電話番号と **4** を押すか、**4** **4** **5** を押して、外線番号と電話番号を入力してから **4** を押す。

一般的なヒント

- どのボタンを押すかわからないとき
- いつでもヘルプを聞く **4**
- 前のメニューに戻る **7**
- 時刻を保存するには
- グリーティングをスキップする **1**
- 外向けメッセージを微調整する方法
- 速く **9**
- 遅く **8**
- 音を大きく **4**
- 音を小さく **7**
- 前にスキップ **6**
- 後ろにスキップ **5**

受信メッセージを取り出す

- 1 音声/文字メッセージを聞く
- 2 メインメニューから
- 0 音声/文字メッセージを聞く
- 2 ファックス/文字メッセージを印刷
- 2 メインメニューから
- 2 メッセージ・ヘッダを聞く
- 1 ファックスまたは文字部分を印刷
- 0 標準機器から印刷
- または
- 6 その電話に付属した機器から印刷
- または
- 6 機器を指定して印刷：ファックスのプレフィックスと電話番号を入力して、次を押す **4**
- または
- 6 機器を指定して印刷：**4** **4** **5** を押して外線番号と電話番号を入力し、**4** を押す

全新着ファックスを印刷

- 7 メインメニューから
- 4 全新着ファックスを印刷

ファックスまたは文字をモデム付きコンピュータにダウンロード

- 2 モデムとファックス・ソフトウェアの設定
- 2 電話機からメールボックスに電話する
- 2 メインメニューから
- 1 印刷
- 6 コンピュータにダウンロード
- 6 ファックス・ソフトウェアのダイアログボックスから「手動受信」を選択

メッセージに回答（オプション）

- メッセージを開いた後、以下から選択
- 1 応答または転送
- 0 送信者に電話するかメールボックスから出る
- 1 音声メールで送信者に返信
- 2 最初にコメントを付けて転送
- 3 最後にコメントを付けて転送
- 4 新しいメッセージを録音して宛先を指定
- 0 以外の上記のキーを選択した場合：
- 1 メッセージを録音して宛先を指定
- 4 終わったら
- 4 メッセージ発信
- または
- 4 発送オプションを入力して、次を押す

パーソナル・グリーティングを複数作成

自分のグリーティングを聞く

- 3 メインメニューから
- 0 グリーティングを聞く
- 0 グリーティング番号を入力 (1~9)
- 4 終わったら

グリーティングの作成または変更

- 3 メインメニューから
- 1 グリーティングを録音
- 1 グリーティング番号を入力 (0~9)
- 4 終わったら
- または

グリーティングがまだオンになっていなければ、

次から選択する：全コールに対してオンまたは、他のコール・タイプを指定してあれば：

- 各コール・タイプに使用
- 内線（または話中）コールに使用
- 外線（または無応答）コールに使用
- 時間外に使用
- 4 終わったら

コール・タイプを変更

- 3 メインメニューから
- 4 コール・タイプの管理
- 4 区別
- 1 - 内線/外線コール
- 2 - 話中/無応答コール
- 3 - 時間外コール
- 4 - 時間外コールなし
- 5 - 全コールに同じグリーティング
- 4 終わったら

コール・タイプにグリーティングを指定

- 3 メインメニューから
- 3 オンになっているグリーティングの要約を聞く
- 3 グリーティングをオンにする
- 3 グリーティング番号を入力 (0~9)
- 0 次からひとつ選択：
- 1 - 全コール・タイプにグリーティングを使用
- 1 - 内線（または話中）コールにグリーティングを使用
- 2 - 外線（または無応答）コールにグリーティングを使用
- 4 - 時間外コールにグリーティングを使用
- 4 終わったら

注：システムによっては使えない機能もあります。

