

メッセージの録音と発信	
音声または音声ファックス・メッセージの発信	
▶ メインメニューから	[1]
▶ 音声メッセージを録音	
▶ 終わったら	[#]
▶ 宛先を指定 (下記参照)	
▶ 終わったら	[#]
または	
▶ ファックスを添付	[5]
▶ メッセージ発信	[#]
ファックス機からファックスのみメッセージを送信	
▶ メインメニューから	[1]
▶ 音声録音をバイパス	[#]
▶ 宛先を指定 (下記参照)	
▶ 文書をファックス機に挿入	
▶ メッセージ発信	[#]
▶ ファックス機の送信ボタンを押す	
ファックスを転送して音声ファックス・メッセージを送信	
▶ 自分のメールボックスにファックスを送信	
▶ メールボックスにログイン	
▶ メインメニューから	[2]
▶ オプションの音声メッセージを付けてファックスを転送	[1][2]
▶ 音声メッセージを録音	
▶ 終わったら	[#]
▶ 宛先を指定 (下記参照)	
▶ 終わったら	[#]
▶ メッセージを送信	[#]

宛先指定	
音声ユーザーの場合：ユーザー内線番号を入力して、次を押す [#] 。	
音声ユーザー名を指定する場合： [2] を押してユーザー名を入力し、 [#] を押す。	
音声ユーザー拡張リストの場合：拡張リスト内線番号を入力して、次を押す [#] 。	
ファックス・ユーザーの場合： 手元のファックス機のコードを入力してから電話番号と [#] を押すか、 [*][*][5] を押して、外線番号と電話番号を入力してから [#] を押す。	

一般的なヒント	
どのボタンを押すか分からないとき	
いつでもヘルプを聞く	[*][4]
前のメニューに戻る	[*][7]
時刻を保存するには	
グリーティングをスキップする	[1]
外向けメッセージを微調整する方法	
速く	[9]
遅く	[8]
音を大きく	[4]
音を小さく	[7]
前にスキップ	[6]
後ろにスキップ	[5]

受信メッセージを取り出す	
音声/文字メッセージを聞く	
▶ メインメニューから	[2]
▶ 音声/文字メッセージを聞く	[0]
ファックス/文字メッセージを印刷	
▶ メインメニューから	[2]
▶ メッセージ・ヘッダを聞く	
▶ ファックスまたは文字部分を印刷	[*][1]
▶ 標準機器から印刷	[#]
または	
▶ その電話に付属した機器から印刷	[*][6]
または	
▶ 機器を指定して印刷：ファックスのプレフィックスと電話番号を入力して、次を押す [#]	
または	
▶ 機器を指定して印刷： [*][*][5] を押して外線番号と電話番号を入力し、 [#] を押す	

全新着ファックスを印刷	
▶ メインメニューから	[7]
▶ 全新着ファックスを印刷	[4]

ファックスまたは文字をモデム付きコンピュータにダウンロード	
▶ モデムとファックス・ソフトウェアの設定	
▶ 電話機からメールボックスに電話する	
▶ メインメニューから	[2]
▶ 印刷	[*][1]
▶ コンピュータにダウンロード	[*][6]
▶ ファックス・ソフトウェアのダイアログボックスから「手動受信」を選択	

メッセージに応答（オプション）	
メッセージを聞いた後、以下から選択	
▶ 応答または転送	[1]
▶ 送信者に電話するかメールボックスから出る	[0]
▶ 音声メールで送信者に返信	[1]
▶ 最初にコメントを付けて転送	[2]
▶ 最後にコメントを付けて転送	[3]
▶ 新しいメッセージを録音して宛先を指定	[4]
0 以外の上記のキーを選択した場合：	
▶ メッセージを録音して宛先を指定	[#]
▶ 終わったら	[#]
▶ メッセージ発信	[#]
または	
▶ 発信オプションを入力して、次を押す	[#]

パーソナル・グリーティングを複数作成	
自分のグリーティングを聞く	
▶ メインメニューから	[3]
▶ グリーティングを聞く	[0]
▶ グリーティング番号を入力 (1～9)	
▶ 終わったら	[#]

グリーティングの作成または変更	
▶ メインメニューから	[3]
▶ グリーティングを録音	[1]
▶ グリーティング番号を入力 (0～9)	
▶ 終わったら	[#]
または	
▶ グリーティングがまだオンになっていなければ、次から選択する：全コールに対してオンまたは、他のコール・タイプを指定してあれば：	[1]
各コール・タイプに使用	[0]
内線（または話中）コールに使用	[1]
外線（または無応答）コールに使用	[2]
時間外に使用	[3]
▶ 終わったら	[#]

コール・タイプを変更	
▶ メインメニューから	[3]
▶ コール・タイプの管理	[4]
▶ 区別	
－ 内線/外線コール	[1]
－ 話中/無応答コール	[2]
－ 時間外コール	[3]
－ 時間外コールなし	[4]
－ 全コールに同じグリーティング	[5]
▶ 終わったら	[#]

コール・タイプにグリーティングを指定	
▶ メインメニューから	[3]
▶ オンになっているグリーティングの要約を聞く	
▶ グリーティングをオンにする	[3]
▶ グリーティング番号を入力 (0～9)	
▶ 次からひとつ選択：	[0]
－ 全コール・タイプにグリーティングを使用	
－ 内線（または話中）コールにグリーティングを使用	[1]
－ 外線（または無応答）コールにグリーティングを使用	[2]
－ 時間外コールにグリーティングを使用	[4]
▶ 終わったら	[#]

注：システムによっては使えない機能もあります。



Intuity™ Audix® メッセージング レファレンスガイド

- システムに入る
- システム・アクセス番号に電話ダイヤル
 - 自分の内線番号をダイヤル
 - 国を押す
 - パスワードを入力
 - 国を押す

Intuity™ AUDIX® メッセージング早見表

メイン メニュー
(操作メニュー)

1
メッセージ
の録音/発送

録音オプション

一時停止
再生
消去して再録音

メッセージ・オプション

音声または音声ファックス
ファックスのみ

発信音の後メッセージを録音
終わったら

国を押す(録音をスキップ)

2
メッセージ
を聞く

メッセージ再生オプション

メッセージを聞く
応答する
次のカテゴリに進む
返信ヘッダ
メッセージを現在のカテゴリに保持
消去
ファックスとEメールを印刷
消去取り消し

応答オプション

発送者に電話
音声メールで応答
最初にコメントを付けて転送
最後にコメントを付けて転送
新しいメッセージを録音

ファックス印刷オプション

標準のファックスブリ
このファックスから印刷
ファックス機の送信ボタ
ンを押す

別のファックスから印刷:
• ファックス印刷プレフィ
ックスを入力
ファックス番号を入力
• 国を押す
または
• 外回線番号と電話番号を入力
• 次を押す

3
パーソナル
・グリーティ
ング

パーソナル・グリーティ
ング・オプション

グリーティングを聞く
グリーティングを録音
グリーティングをスキャン
グリーティングをオンにする
コール・タイプ管理

グリーティング番号を
入力して聞く

グリーティング録音オプション

新規作成
変更/消去
グリーティング番号と
ステータスを聞く
グリーティング番号を入力
初期設定
設定変更

再生または再生
録音または再生録音
ステータスをレビュー
消去
承認/保存

4
発送待ち/保
存メッセージ

メッセージ・オプション

メッセージを聞く
変更/再発送
ヘッダ再生
消去して次に進む
前に戻る
保存して次に進む
次のカテゴリに進む

5
パーソナル
・オプション

パーソナル・オプション

宛先リスト
個人電話帳
ファックス文字印刷オプション
パスワード
名前を録音
録音前の宛先指定オン/オフ
応答オン/オフ
メッセージ形式の優先順位

リスト管理オプション

リスト作成
リストの要約
リストのレビュー/変更

標準ファックス番号
自動印刷オン
自動印刷オフ

名前を録音
終わったら

優先形式なし
音声優先
ファックスが先
文字が先
バイナリ・ファイルが先

リスト所有者の内線
番号を入力
終わったら

エントリ追加
すべてレビュー
特定のレビュー
前に戻る

自動消去オン
自動消去オフ

新パスワードを入力
終わったら

リスト ID を入力
終わったら

リスト ID を入力
次を押す
最初の名前を聞く

6
呼び出し

呼び出しオ
プション

呼び出しのみオン/オ
フをセット
番号と呼び出しオ
ン/オフをセット
呼び出し時間を
セット

番号とステータスを聞く
呼び出し番号を入力
終わったら

呼び出し時間オプション

常にシステムに電話させる
営業時間中にシステムに電話させる
システムに電話させる時間をセットする
プリセットされた営業時間の要約を聞く

一般的ヒント

どのボタンを押すか分からないとき
いつでもヘルプを聞く
前のメニューに戻る

時刻を保存するには
グリーティングをスキップする

外向けメッセージを微調整する方法

遅く
遅く
音を大きく
音を小さく
前にスキップ
後ろにスキップ

7
自動スキャン/
自動印刷

スキャン・オプション

ヘッダとメッセージをスキャン
ヘッダのみをスキャン
メッセージのみをスキャン
全着着ファックスを印刷

印刷オプション

標準機器から印刷
別の機器から印刷
電話元の機器から印刷