

تسجيل وارسال الرسائل

ارسال الرسائل الصوتية أو الرسائل الصوتية والفاكس

- من القائمة الرئيسية
- سجل الرسالة الصوتية
- عند الانتهاء
- حدد عنوان تسليم الرسالة (راجع أدناه)
- عند الانتهاء
- أو
- أرفق فاكس
- أرسل الرسالة

ارسال رسائل فاكس فقط من آلة فاكس

- من القائمة الرئيسية
- تخطى الرسالة الصوتية
- حدد عنوان تسليم الفاكس (راجع أدناه)
- حمل الوثيقة في آلة الفاكس
- أرسل الرسالة

اضغط مفتاح « البدء » (start) على آلة الفاكس

ارسال رسائل صوتية وفاكس عن طريق تحويل فاكس

أرسل فاكس لصندوق بريدك الشخصي

- ادخل صندوق البريد
- من القائمة الرئيسية
- حول الفاكس مع
- الرسالة الصوتية الاختيارية
- سجل الرسالة الصوتية
- عند الانتهاء
- حدد عنوان التسليم (راجع أدناه)
- عند الانتهاء
- أرسل الرسالة

تحديد عنوان التسليم

لمستعمل الرسائل الصوتية، أدخل تفرعة المستخدم ثم اضغط **[#]** .

لعنونة اسم مستعمل الرسائل الصوتية؛ اضغط **[2]** ، أدخل حروف اسم المستعمل ثم اضغط **[#]** .

للائحة مستعملي الرسائل الصوتية المعززة: أدخل رقم تفرعة من لائحة معززة واضغط **[#]** .

لمستعمل الفاكس: أدخل رمز موقع الفاكس الخاص بك، ثم رقم الهاتف و **[#]** أو اضغط **[*][*][5]** ، أدخل رقم الخط الخارجي ورقم الهاتف بالكامل، ثم اضغط **[#]** .

افكار مفيدة عامة

هل أنت غير متأكد من المفتاح الذي عليك ضغطه؟

استمع للتعليمات في أي وقت شئت
عد للقائمة السابقة

هل تريد التوفير في الوقت؟

تخطى كلمة الترحيب

هل تريد تعديل طريقة سماع رسائللك؟

أسرع
أبطأ
صوت أعلى
صوت أنعم
تخطي للأمام
تخطي للخلف

تحصيل الرسائل التي استلمتها

الاستماع للرسائل الصوتية/النصية

- من القائمة الرئيسية
- استمع لرسالة صوتية أو نصية
- طباعة رسالة فاكس/نص
- من القائمة الرئيسية
- استمع لعنوان الرسالة
- اطبع الفاكس أو النص
- اطبع على الطباعة الافتراضية
- أو

اطبع على الطباعة الموصولة بهاتفك

أو
اطبع على آلة طباعة بتحديدھا:

أدخل عنوان الفاكس ورقمھا، ثم اضغط **[#]**

أو

اطبع على طباعة تقوم بتحديدھا: اضغط **[*][*][5]** ،

ادخل رقم الخط الخارجي ورقم الهاتف

الكامل وثم اضغط **[#]**.

طباعة كافة رسائل الفاكس الجديدة

- من القائمة الرئيسية
- اطبع كافة رسائل الفاكس الجديدة

تحميل رسائل الفاكس أو الرسائل النصية إلى

جهاز كمبيوتر مزود بمودم

قم باعداد برنامج المودم والفاكس

اتصل بصندوق بريدك من الهاتف

من القائمة الرئيسية

اطبع

حمل على جهاز كمبيوتر

اختر «استلام يدوي» (Manual Receive) من

حوار برنامج الفاكس

الرد على الرسائل (اختياري)

بعد الاستماع لرسائلك، اختر أحد الاختيارات التالية:

- الرد أو الإجابة
- الاتصال بالمرسل/الخروج من صندوق البريد
- الرد على المرسل بالبريد الصوتي
- التحويل مع التعليق في البداية
- التحويل مع التعليق في الختام
- تسجيل وعنونة رسالة جديدة

إذا اخترت أي مفتاح من المفاتيح أعلاه باستثناء مفتاح الصفر:

سجل وعنون رسالتك

عند الانتهاء

أرسل الرسالة

أو

أدخل اختيار تسليم ومن ثم اضغط

تسجيل عدة عبارات ترحيب شخصية

الاستماع لعباراتك الترحيبية

- من القائمة الرئيسية
- استمع للبارات الترحيبية
- ادخل رقم كلمة الترحيب (١-٩)
- عند الانتهاء

تسجيل أو تغيير التحيات

- من القائمة الرئيسية
- سجل التحيات
- أدخل رقم كلمة الترحيب (٠-٩)
- عند الانتهاء
- أو

إذا كانت كلمة الترحيب غير نشطة، اختر أحد الاختيارات التالية:

تشغيل كافة المكالمات

أو، إذا تم تحديد أنواع مكالمات أخرى:

- استعمل لكل نوع مكالمة
- استعمل للمكالمات الداخلية (أو المشغولة)
- استعمل للمكالمات الخارجية (أو لا جواب)
- استعمل لمكالمات بعد ساعات العمل

عند الانتهاء

تغيير أنواع المكالمات

- من القائمة الرئيسية
- تحكم بأنواع المكالمات
- ميز
- المكالمات الداخلية/الخارجية
- مكالمات مشغول/لا جواب
- مكالمات بعد ساعات العمل
- لا مكالمات بعد ساعات العمل
- كلمة ترحيب واحدة لكافة المكالمات
- عند الانتهاء

تعيين كلمات ترحيبية لأنواع المكالمات

- من القائمة الرئيسية
- استمع لموجز كلمات الترحيب النشطة
- تشغيل الكلمة الترحيبية
- أدخل رقم كلمة الترحيب (٠-٩)
- اختر أحد الاختيارات التالية:
- استعمل كلمة ترحيب لكافة أنواع المكالمات
- استعمل كلمة ترحيب للمكالمات الداخلية (أو مشغول)
- استعمل كلمة ترحيب للمكالمات الخارجية
- (أو لا جواب)
- استعمل كلمة ترحيب لمكالمات بعد ساعات العمل
- عند الانتهاء

ملحوظة: نظامك قد لا يدعم كافة الميزات.



دليل مرجعي سريع

نظرة سريعة عن نظام

INTUITY™ AUDIX® للرسائل

حقوق النشر مسجلة في عام ٢٠٠٠ باسم شركة Avaya Inc. كافة الحقوق محفوظة. كافة العلامات التجارية المعروفة بإشارة © أو ™ هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية تابعة لشركة Avaya Inc. على التوالي. كافة العلامات التجارية الأخرى هي من ملكية مالكيها على التوالي.

٢٠٠١/١

وثيقة رقم: ٧٢٢-٢١٢-٥٨٥

العدد: ٢

AUDIX®

ادخل النظام

- اتصل برقم دخول النظام
- أدخل رقم تقييدك
- اضغط
- أدخل كلمة السر
- اضغط

القائمة الرئيسية
(قائمة النشاطات)

1

الرسائل
سجل / أرسل

2

الرسائل
استرد

3

شخصية
كلمات ترحيب

4

والميدانية
الصادرة
الرسائل

5

شخصية
اختيارات

حالیہ

خارجية
طلب ارقام

7

طباعه أو تو ماتيكي
مسح أو تو ماتيكي

اختيارات التسجيل

1 توقف مؤقت

2 اعادة سماع الرسالة

3 حذف

4 سجل الرسالة الصوتية عند سماع النغمة

5 عند الانتهاء

6 اضغط [F] (تخطي التسجيل)

اختيارات الرسائل

0 الاستماع للرسالة الرد

1 التخطي لفئة ثانية

2 أعد سماع عنوان الرسالة

3 انتقل لعنوان الرسالة الثانية

4 احتفظ بالرسالة في الفئة الحالية

5 احذف

6 اطبع فاكس وبريد الكتروني

7 الغاء الحذف

0 سجل الرسالة الصوتية عند سماع النغمة

1 عند الانتهاء

2 اضغط [F] (تخطي التسجيل)

اختيارات طباعة الفاكس

0 اطبع على هذه الفاكس

1 قم بضغط "بدء" (start) على آلة الفاكس

2 أدخل رقم الفاكس

3 اضغط [F]

4 أو

5 اضغط

6 أدخل رقم الخط الخارجي ورقم الهاتف الكامل

7 اضغط

اختيارات الرد

0 الاتصال بالمرسل

1 الرد بواسطة بريد صوتي

2 التحويل مع تعليق في البداية

3 التحويل مع تعليق في الختام

4 تسجيل رسالة جديدة

0 استمع لرقم كلمة الترحيب واستمع

1 اختيار تسجيل كلمة ترحيب

2 سجل من جديد

3 غير / احذف

4 استمع لرقم وحالة كلمة الترحيب

5 أدخل رقم كلمة الترحيب

6 الاعداد الأولى

7 تغيير الاعداد

اختيارات الرسالة

0 استمع لرسالة

1 عدل / أعد الإرسال

2 استمع للعنوان

3 استمع للرسالة الثانية

4 احذف وانتقل للرسالة السابقة

5 احتفظ وانتقل للرسالة التالية

6 انتقل للفئة التالية

0 استمع لرقم كلمة الترحيب واستمع

1 اختيار تسجيل كلمة ترحيب

2 سجل من جديد

3 غير / احذف

4 استمع لرقم وحالة كلمة الترحيب

5 أدخل رقم كلمة الترحيب

6 الاعداد الأولى

7 تغيير الاعداد

اختيارات شخصية

0 قائمة الإرسال بالبريد

1 دليل شخصي

2 اختيارات طباعة فاكس / نص

3 سجل الاسم

4 عنوان قبل تشغيل / إيقاف التشغيل

5 الرد على الرسالة قيد التشغيل / إيقاف

6 تتابع وسيلة الرسالة

0 استمع لرسالة

1 عدل / أعد الإرسال

2 استمع للعنوان

3 استمع للرسالة الثانية

4 احذف وانتقل للرسالة السابقة

5 احتفظ وانتقل للرسالة التالية

6 انتقل للفئة التالية

اختيارات المصحح

1 مسح العناوين والرسائل

2 مسح العناوين فقط

3 مسح الرسائل فقط

4 اطبع جميع رسائل الفاكس الجديدة

0 استمع لرقم كلمة الترحيب واستمع

1 اختيار تسجيل كلمة ترحيب

2 سجل من جديد

3 غير / احذف

4 استمع لرقم وحالة كلمة الترحيب

5 أدخل رقم كلمة الترحيب

6 الاعداد الأولى

7 تغيير الاعداد

اختيارات الطباعة

0 استمع لرقم كلمة الترحيب واستمع

1 اختيار تسجيل كلمة ترحيب

2 سجل من جديد

3 غير / احذف

4 استمع لرقم وحالة كلمة الترحيب

5 أدخل رقم كلمة الترحيب

6 الاعداد الأولى

7 تغيير الاعداد

0 استمع لرسالة

1 عدل / أعد الإرسال

2 استمع للعنوان

3 استمع للرسالة الثانية

4 احذف وانتقل للرسالة السابقة

5 احتفظ وانتقل للرسالة التالية

6 انتقل للفئة التالية

أفكار متقدمة عامة

0 هل أنت غير متأكد من المفتاح الذي عليك ضغطه؟

1 استمع للتعليمات في أي وقت شئت

2 عد للنافذة السابقة

3 هل تريد التوفير في الوقت؟

4 تخفى كلمة الترحيب

5 هل تريد تعديل طريقة سماع رسائلنا؟

6 أسرع

7 أيضاً

8 صوت أعلى

9 صوت أعمق

0 تخفى كلمة الترحيب

1 تخفى للتلخيف

0 استمع لرقم كلمة الترحيب واستمع

1 اختيار تسجيل كلمة ترحيب

2 سجل من جديد

3 غير / احذف

4 استمع لرقم وحالة كلمة الترحيب

5 أدخل رقم كلمة الترحيب

6 الاعداد الأولى

7 تغيير الاعداد

اختيارات شخصية

0 قائمة الإرسال بالبريد

1 دليل شخصي

2 اختيارات طباعة فاكس / نص

3 سجل الاسم

4 عنوان قبل تشغيل / إيقاف التشغيل

5 الرد على الرسالة قيد التشغيل / إيقاف

6 تتابع وسيلة الرسالة

0 استمع لرسالة

1 عدل / أعد الإرسال

2 استمع للعنوان

3 استمع للرسالة الثانية

4 احذف وانتقل للرسالة السابقة

5 احتفظ وانتقل للرسالة التالية

6 انتقل للفئة التالية