

Fornecer a caixa postal

1. Digite um número de acesso ao MMS
N.º: _____
2. Pressione **#**
3. Forneça o número da caixa postal
4. Digite a senha

Ouvir mensagens



Mensagens de voz	1
Mensagens de e-mail	2
Mensagens de fax	3

Enquanto ouve uma mensagem

Voltar	1	Mais baixo	7
Pausa	2	Redefinir volume/	8
Avançar	3	Próximo idioma*	
Mais lento	4	Mais alto	9
Cabeçalho	5	Início da mensagem	1 1
Mais rápido	6	Fim da mensagem	3 3
Redefinir veloc.	0	Ignorar	#

*Se o sistema aceitar vários idiomas

Após ouvir uma mensagem

Imprimir	2	Reproduzir novamente	4
Avançar	6	Apagar	7
Responder	8	Ignorar	#

Para enviar uma mensagem de voz

2

1. Grave a mensagem
2. Após gravar
3. Digite o endereço, seguido de #
(Para soletrar o nome, pressione #)
4. Digitar outro endereço?
5. Após o endereçamento
6. Enviar

#

#

#

💡 Para cancelar a gravação

*

💡 Para marcar como urgente

2

Para modificar suas configurações

4

Saudações 1

Senha 9

Atalhos

Cancelar/Retornar para o Menu/Sair

*

Terminar/Ignorar

#

Ignorar a saudação do sistema

#

© 2002 Avaya Inc. Todos os direitos reservados. Avaya e o logotipo da Avaya são marcas registradas da Avaya Inc. e podem estar registradas em certas jurisdições. Todas as marcas registradas identificadas por ® e TM são marcas registradas ou marcas comerciais, respectivamente, da Avaya Inc. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores.