

### Ingresar en su buzón

1. Ingrese el número de acceso de MMS

Nº: \_\_\_\_\_

2. Oprima **#**

3. Ingrese su número de buzón

4. Ingrese su contraseña

### Escuchar mensajes

Mensajes de voz

**1**

Mensajes de correo electrónico

**2**

Mensajes de fax

**3**



### Mientras escucha un mensaje

Rebobinar

**1**

Más bajo

**7**

Pausa

**2**

Restablecer volumen/

**8**

Avance rápido

**3**

Siguiente idioma\*

Más lentamente

**4**

Más alto

**9**

Sobre

**5**

Inicio del mensaje

**1 1**

Más rápidamente

**6**

Fin del mensaje

**3 3**

Restablecer

**0**

Saltar

**#**

Velocidad

\*Si su sistema acepta múltiples idiomas

### Después de escuchar un mensaje

Imprimir

**2**

Reproducir

**4**

Reenviar

**6**

Borrar

**7**

Responder



**8**

Saltar

**#**

## Enviar un mensaje de voz

**2**

1. Grabe el mensaje
2. Después de grabar #
3. Ingrese la dirección y luego oprima #  
(Para deletrear el nombre, oprima #)
4. ¿Ingresar otra dirección?
5. Después de ingresar la dirección # #
6. Enviar #
-  Para cancelar la grabación \*
-  Para marcar como urgente 2

## Cambiar las configuraciones

**4**

- Saludos 1
- Contraseña 9

## Métodos abreviados

- Cancelar/Volver al menú/Salir \*
- Terminar/Saltar #
- Saltar saludo del sistema #

© 2002 Avaya Inc. Todos los derechos reservados. Avaya y el logotipo de Avaya son marcas comerciales de Avaya Inc. y pueden estar registrados en algunas jurisdicciones. Todas las marcas comerciales identificadas por los símbolos ® y TM son marcas registradas o marcas comerciales, respectivamente, de Avaya Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

**AVAYA**

Impreso en los EE. UU. P/N 585-310-787SPL