

INFORMATIONEN ZUR KURZÜBERSICHT

In dieser Kurzübersicht werden Anweisungen zum Durchführen von Aufgaben mit dem Modular Messaging-System über die AUDIX®-Telefon-Benutzerschnittstelle (TUI) Schritt für Schritt beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Modular Messaging TUI-Handbuch.

Hinweis: Je nach Systemkonfiguration sind einige der in dieser Übersicht beschriebenen Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

ZUGRIFF AUF IHR POSTFACH

Von Ihrer Büro-Nebenstelle aus:

1. Wählen Sie die Systemzugriffsnummer.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie [#].

Von einer anderen Büro-Nebenstelle aus oder von außerhalb Ihres Büros:

1. Wählen Sie die Systemzugriffsnummer.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Wenn Sie aufgefordert werden das Passwort für die Nebenstelle einzugeben von der Sie anrufen, drücken Sie [*] [#].
 - Wenn Sie aufgefordert werden die Nebenstelle für die Person einzugeben die Sie anrufen, drücken Sie [#].
3. Geben Sie Ihre Postfachnummer ein.
4. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie [#].

