

印刷指示：p.1を表に印刷し、p.2を裏に印刷。その後、点線に沿って裁断。

Aria® Telephone User Interface
for Avaya Modular Messaging

メールボックスへのアクセス

1.本システムのアクセス番号をダイヤルします。

注：他の内線番号または社外からアクセスする場合

- 現在使っている内線番号のパスワードを入力するように求められたときは、[*] [#]を押します。
- 相手の内線番号を入力するように求められたときは、[#]を押します。

2. メールボックス番号を入力します。

3. パスワードを入力し、[#]を押します。

メッセージの確認 [1]

ボイスメッセージ [1]
E メールメッセージ [2]
ファックスメッセージ [3]

メッセージ再生中

巻き戻し [1] 音を小さく [7]
一時停止／再開 [2] 音量リセット／次の言語* [8]
早送り [3] 音が大きき [9]
遅く [4] 速度リセット [0]
送付情報 [5] 次のメッセージへスキップ [#]
速く [6]

* お使いのシステムが多言語に対応している場合

Aria® Telephone User Interface
for Avaya Modular Messaging

メールボックスへのアクセス

1.本システムのアクセス番号をダイヤルします。

注：他の内線番号または社外からアクセスする場合

- 現在使っている内線番号のパスワードを入力するように求められたときは、[*] [#]を押します。
- 相手の内線番号を入力するように求められたときは、[#]を押します。

2. メールボックス番号を入力します。

3. パスワードを入力し、[#]を押します。

メッセージの確認 [1]

ボイスメッセージ [1]
E メールメッセージ [2]
ファックスメッセージ [3]

メッセージ再生中

巻き戻し [1] 音を小さく [7]
一時停止／再開 [2] 音量リセット／次の言語* [8]
早送り [3] 音大き大きく [9]
遅く [4] 速度リセット [0]
送付情報 [5] 次のメッセージへスキップ [#]
速く [6]

* お使いのシステムが多言語に対応している場合

Aria® Telephone User Interface
for Avaya Modular Messaging

メールボックスへのアクセス

1.本システムのアクセス番号をダイヤルします。

注：他の内線番号または社外からアクセスする場合

- 現在使っている内線番号のパスワードを入力するように求められたときは、[*] [#]を押します。
- 相手の内線番号を入力するように求められたときは、[#]を押します。

2. メールボックス番号を入力します。

3. パスワードを入力し、[#]を押します。

メッセージの確認 [1]

ボイスメッセージ [1]
E メールメッセージ [2]
ファックスメッセージ [3]

メッセージ再生中

巻き戻し [1] 音を小さく [7]
一時停止／再開 [2] 音量リセット／次の言語* [8]
早送り [3] 音大き大きく [9]
遅く [4] 速度リセット [0]
送付情報 [5] 次のメッセージへスキップ [#]
速く [6]

* お使いのシステムが多言語に対応している場合

Aria® Telephone User Interface
for Avaya Modular Messaging

メールボックスへのアクセス

1.本システムのアクセス番号をダイヤルします。

注：他の内線番号または社外からアクセスする場合

- 現在使っている内線番号のパスワードを入力するように求められたときは、[*] [#]を押します。
- 相手の内線番号を入力するように求められたときは、[#]を押します。

2. メールボックス番号を入力します。

3. パスワードを入力し、[#]を押します。

メッセージの確認 [1]

ボイスメッセージ [1]
E メールメッセージ [2]
ファックスメッセージ [3]

メッセージ再生中

巻き戻し [1] 音を小さく [7]
一時停止／再開 [2] 音量リセット／次の言語* [8]
早送り [3] 音大き大きく [9]
遅く [4] 速度リセット [0]
送付情報 [5] 次のメッセージへスキップ [#]
速く [6]

* お使いのシステムが多言語に対応している場合

Aria® Telephone User Interface
for Avaya Modular Messaging

メールボックスへのアクセス

1.本システムのアクセス番号をダイヤルします。

注：他の内線番号または社外からアクセスする場合

- 現在使っている内線番号のパスワードを入力するように求められたときは、[*] [#]を押します。
- 相手の内線番号を入力するように求められたときは、[#]を押します。

2. メールボックス番号を入力します。

3. パスワードを入力し、[#]を押します。

メッセージの確認 [1]

ボイスメッセージ [1]
E メールメッセージ [2]
ファックスメッセージ [3]

メッセージ再生中

巻き戻し [1] 音を小さく [7]
一時停止／再開 [2] 音量リセット／次の言語* [8]
早送り [3] 音大き大きく [9]
遅く [4] 速度リセット [0]
送付情報 [5] 次のメッセージへスキップ [#]
速く [6]

* お使いのシステムが多言語に対応している場合

Copyright © 2006, Avaya Inc. All rights reserved.
 ®および™で示されるすべての商標は、それぞれ Avaya Inc.
 の登録商標または商標です。
 1/2006