인쇄: 1 면을 한쪽면에 인쇄 한후 2 면을 반대쪽면에 인쇄 하십시오. 점선 부분을 따라 자릅니다.

Avaya Modular Messaging
Aria® Telephone 사용자 인터페이스

사서함 사용하기

1. 시스템 번호를 연결합니다.

   주의: 본인의 사서함이 아닌 다른 내선 번호나 외부 전화에서 연결할 경우:

   - 현재 통화중인 내선번호의 암호 입력을 요구할경우, [*] [#]를 누르십시오.
   - 통화를 원하는 내선번호의 입력을 요구할경우 [#]를 누르십시오.

2. 본인의 사서함 번호를 입력하십시오.
3. 암호를 입력한후 [**#**]를 누르십시오.

메시지 확인 [**1**]

음성 메시지	[**1**]
E-mail 메시지	[**2**]
팩스 메시지	[**3**]

메시지 재생중

되감기	[**1**]	조용히	[**7**]
멈춤/계속	[**2**]	음량 재설정/	
전달	[**3**]	다음 언어*	[**8**]
천천히	[**4**]	크게	[**9**]
봉투 정보	[**5**]	빠르기 재설정	[**0**]
빠르게	[**6**]	건너뛰기	[**#**]

* 다중 언어 지원이 되는경우에만

Avaya Modular Messaging
Aria® Telephone 사용자 인터페이스

사서함 사용하기

1. 시스템 번호를 연결합니다.

   주의: 본인의 사서함이 아닌 다른 내선 번호나 외부 전화에서 연결할 경우:

   - 현재 통화중인 내선번호의 암호 입력을 요구할경우, [*] [#]를 누르십시오.
   - 통화를 원하는 내선번호의 입력을 요구할경우 [#]를 누르십시오.

2. 본인의 사서함 번호를 입력하십시오.
3. 암호를 입력한후 [#]를 누르십시오.

메시지 확인 [1]
음성 메시지 [1]
E-mail 메시지 [2]
팩스 메시지 [3]

메시지 재생중
되감기 [1] 조용히 [7]
멈춤/계속 [2] 음량 재설정/
전달 [3] 다음 언어* [8]
천천히 [4] 크게 [9]
봉투 정보 [5] 빠르기 재설정 [0]
빠르게 [6] 건너뛰기 [#]
* 다중 언어 지원이 되는경우에만

Avaya Modular Messaging
Aria® Telephone 사용자 인터페이스

사서함 사용하기

1. 시스템 번호를 연결합니다.

   주의: 본인의 사서함이 아닌 다른 내선 번호나 외부 전화에서 연결할 경우:

   - 현재 통화중인 내선번호의 암호 입력을 요구할경우, [*] [#]를 누르십시오.
   - 통화를 원하는 내선번호의 입력을 요구할경우 [#]를 누르십시오.

2. 본인의 사서함 번호를 입력하십시오.
3. 암호를 입력한후 [#]를 누르십시오.

메시지 확인 [1]
음성 메시지 [1]
E-mail 메시지 [2]
팩스 메시지 [3]

메시지 재생중
되감기 [1] 조용히 [7]
멈춤/계속 [2] 음량 재설정/
전달 [3] 다음 언어* [8]
천천히 [4] 크게 [9]
봉투 정보 [5] 빠르기 재설정 [0]
빠르게 [6] 건너뛰기 [#]
* 다중 언어 지원이 되는경우에만

Avaya Modular Messaging
Aria® Telephone 사용자 인터페이스

사서함 사용하기

1. 시스템 번호를 연결합니다.

   주의: 본인의 사서함이 아닌 다른 내선 번호나 외부 전화에서 연결할 경우:

   - 현재 통화중인 내선번호의 암호 입력을 요구할경우, [*] [#]를 누르십시오.
   - 통화를 원하는 내선번호의 입력을 요구할경우 [#]를 누르십시오.

2. 본인의 사서함 번호를 입력하십시오.
3. 암호를 입력한후 [#]를 누르십시오.

메시지 확인 [1]
음성 메시지 [1]
E-mail 메시지 [2]
팩스 메시지 [3]

메시지 재생중
되감기 [1] 조용히 [7]
멈춤/계속 [2] 음량 재설정/
전달 [3] 다음 언어* [8]
천천히 [4] 크게 [9]
봉투 정보 [5] 빠르기 재설정 [0]
빠르게 [6] 건너뛰기 [#]
* 다중 언어 지원이 되는경우에만

Avaya Modular Messaging
Aria® Telephone 사용자 인터페이스

사서함 사용하기

1. 시스템 번호를 연결합니다.

   주의: 본인의 사서함이 아닌 다른 내선 번호나 외부 전화에서 연결할 경우:

   - 현재 통화중인 내선번호의 암호 입력을 요구할경우, [*] [#]를 누르십시오.
   - 통화를 원하는 내선번호의 입력을 요구할경우 [#]를 누르십시오.

2. 본인의 사서함 번호를 입력하십시오.
3. 암호를 입력한후 [#]를 누르십시오.

메시지 확인 [1]
음성 메시지 [1]
E-mail 메시지 [2]
팩스 메시지 [3]

메시지 재생중
되감기 [1] 조용히 [7]
멈춤/계속 [2] 음량 재설정/
전달 [3] 다음 언어* [8]
천천히 [4] 크게 [9]
봉투 정보 [5] 빠르기 재설정 [0]
빠르게 [6] 건너뛰기 [#]
* 다중 언어 지원이 되는경우에만

Avaya Modular Messaging
Aria® Telephone 사용자 인터페이스

사서함 사용하기

1. 시스템 번호를 연결합니다.

   주의: 본인의 사서함이 아닌 다른 내선 번호나 외부 전화에서 연결할 경우:

   - 현재 통화중인 내선번호의 암호 입력을 요구할경우, [*] [#]를 누르십시오.
   - 통화를 원하는 내선번호의 입력을 요구할경우 [#]를 누르십시오.

2. 본인의 사서함 번호를 입력하십시오.
3. 암호를 입력한후 [#]를 누르십시오.

메시지 확인 [1]
음성 메시지 [1]
E-mail 메시지 [2]
팩스 메시지 [3]

메시지 재생중
되감기 [1] 조용히 [7]
멈춤/계속 [2] 음량 재설정/
전달 [3] 다음 언어* [8]
천천히 [4] 크게 [9]
봉투 정보 [5] 빠르기 재설정 [0]
빠르게 [6] 건너뛰기 [#]
* 다중 언어 지원이 되는경우에만

Avaya Modular Messaging
Aria® Telephone 사용자 인터페이스

사서함 사용하기

1. 시스템 번호를 연결합니다.

   주의: 본인의 사서함이 아닌 다른 내선 번호나 외부 전화에서 연결할 경우:

   - 현재 통화중인 내선번호의 암호 입력을 요구할경우, [*] [#]를 누르십시오.
   - 통화를 원하는 내선번호의 입력을 요구할경우 [#]를 누르십시오.

2. 본인의 사서함 번호를 입력하십시오.
3. 암호를 입력한후 [#]를 누르십시오.

메시지 확인 [1]
음성 메시지 [1]
E-mail 메시지 [2]
팩스 메시지 [3]

메시지 재생중
되감기 [1] 조용히 [7]
멈춤/계속 [2] 음량 재설정/
전달 [3] 다음 언어* [8]
천천히 [4] 크게 [9]
봉투 정보 [5] 빠르기 재설정 [0]
빠르게 [6] 건너뛰기 [#]
* 다중 언어 지원이 되는경우에만

Avaya Modular Messaging
Aria® Telephone 사용자 인터페이스

사서함 사용하기

1. 시스템 번호를 연결합니다.

   주의: 본인의 사서함이 아닌 다른 내선 번호나 외부 전화에서 연결할 경우:

   - 현재 통화중인 내선번호의 암호 입력을 요구할경우, [*] [#]를 누르십시오.
   - 통화를 원하는 내선번호의 입력을 요구할경우 [#]를 누르십시오.

2. 본인의 사서함 번호를 입력하십시오.
3. 암호를 입력한후 [#]를 누르십시오.

메시지 확인 [1]
음성 메시지 [1]
E-mail 메시지 [2]
팩스 메시지 [3]

메시지 재생중
되감기 [1] 조용히 [7]
멈춤/계속 [2] 음량 재설정/
전달 [3] 다음 언어* [8]
천천히 [4] 크게 [9]
봉투 정보 [5] 빠르기 재설정 [0]
빠르게 [6] 건너뛰기 [#]
* 다중 언어 지원이 되는경우에만

메시지 확인후

인쇄	[2]	다시 재생	[4]
전달	[6]	삭제	[7]
회신	[8]	건너뛰기	[#]

음성 메시지 보내기 [2]

1. 메시지 녹음후 [#]
2. 사서함 주소 입력후 [#]
   이름 철자 사용시, 입력후 [#]
3. 추가 주소열람을 원할경우, 2.를 반복
4. 마친후 [#] [#]
5. 보냄 [#]

설정 사항 바꾸기 [4]

인사말 녹음	[1]
특수 기능 켜기/끄기	[2]
기본 팩스 번호	[4]
개인 배달 목록	[6]
비밀 번호	[9]

단축 키

취소/기본 메뉴/종료	[*]
마침/건너뛰기	[#]
시스템 인사 건너뛰기	[#]

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.

메시지 확인후

인쇄	[2]	다시 재생	[4]
전달	[6]	삭제	[7]
회신	[8]	건너뛰기	[#]

음성 메시지 보내기 [2]

1. 메시지 녹음후 [#]
2. 사서함 주소 입력후 [#]
   이름 철자 사용시, 입력후 [#]
3. 추가 주소열람을 원할경우, 2.를 반복
4. 마친후 [#] [#]
5. 보냄 [#]

설정 사항 바꾸기 [4]

인사말 녹음	[1]
특수 기능 켜기/끄기	[2]
기본 팩스 번호	[4]
개인 배달 목록	[6]
비밀 번호	[9]

단축 키

취소/기본 메뉴/종료	[*]
마침/건너뛰기	[#]
시스템 인사 건너뛰기	[#]

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.

메시지 확인후

인쇄	[2]	다시 재생	[4]
전달	[6]	삭제	[7]
회신	[8]	건너뛰기	[#]

음성 메시지 보내기 [2]

1. 메시지 녹음후 [#]
2. 사서함 주소 입력후 [#]
   이름 철자 사용시, 입력후 [#]
3. 추가 주소열람을 원할경우, 2.를 반복
4. 마친후 [#] [#]
5. 보냄 [#]

설정 사항 바꾸기 [4]

인사말 녹음	[1]
특수 기능 켜기/끄기	[2]
기본 팩스 번호	[4]
개인 배달 목록	[6]
비밀 번호	[9]

단축 키

취소/기본 메뉴/종료	[*]
마침/건너뛰기	[#]
시스템 인사 건너뛰기	[#]

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.

메시지 확인후

인쇄	[2]	다시 재생	[4]
전달	[6]	삭제	[7]
회신	[8]	건너뛰기	[#]

음성 메시지 보내기 [2]

1. 메시지 녹음후 [#]
2. 사서함 주소 입력후 [#]
   이름 철자 사용시, 입력후 [#]
3. 추가 주소열람을 원할경우, 2.를 반복
4. 마친후 [#] [#]
5. 보냄 [#]

설정 사항 바꾸기 [4]

인사말 녹음	[1]
특수 기능 켜기/끄기	[2]
기본 팩스 번호	[4]
개인 배달 목록	[6]
비밀 번호	[9]

단축 키

취소/기본 메뉴/종료	[*]
마침/건너뛰기	[#]
시스템 인사 건너뛰기	[#]

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.

메시지 확인후

인쇄	[2]	다시 재생	[4]
전달	[6]	삭제	[7]
회신	[8]	건너뛰기	[#]

음성 메시지 보내기 [2]

1. 메시지 녹음후 [#]
2. 사서함 주소 입력후 [#]
   이름 철자 사용시, 입력후 [#]
3. 추가 주소열람을 원할경우, 2.를 반복
4. 마친후 [#] [#]
5. 보냄 [#]

설정 사항 바꾸기 [4]

인사말 녹음	[1]
특수 기능 켜기/끄기	[2]
기본 팩스 번호	[4]
개인 배달 목록	[6]
비밀 번호	[9]

단축 키

취소/기본 메뉴/종료	[*]
마침/건너뛰기	[#]
시스템 인사 건너뛰기	[#]

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.

메시지 확인후

인쇄	[2]	다시 재생	[4]
전달	[6]	삭제	[7]
회신	[8]	건너뛰기	[#]

음성 메시지 보내기 [2]

1. 메시지 녹음후 [#]
2. 사서함 주소 입력후 [#]
   이름 철자 사용시, 입력후 [#]
3. 추가 주소열람을 원할경우, 2.를 반복
4. 마친후 [#] [#]
5. 보냄 [#]

설정 사항 바꾸기 [4]

인사말 녹음	[1]
특수 기능 켜기/끄기	[2]
기본 팩스 번호	[4]
개인 배달 목록	[6]
비밀 번호	[9]

단축 키

취소/기본 메뉴/종료	[*]
마침/건너뛰기	[#]
시스템 인사 건너뛰기	[#]

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.

메시지 확인후

인쇄	[2]	다시 재생	[4]
전달	[6]	삭제	[7]
회신	[8]	건너뛰기	[#]

음성 메시지 보내기 [2]

1. 메시지 녹음후 [#]
2. 사서함 주소 입력후 [#]
   이름 철자 사용시, 입력후 [#]
3. 추가 주소열람을 원할경우, 2.를 반복
4. 마친후 [#] [#]
5. 보냄 [#]

설정 사항 바꾸기 [4]

인사말 녹음	[1]
특수 기능 켜기/끄기	[2]
기본 팩스 번호	[4]
개인 배달 목록	[6]
비밀 번호	[9]

단축 키

취소/기본 메뉴/종료	[*]
마침/건너뛰기	[#]
시스템 인사 건너뛰기	[#]

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.