

印刷指示：p.1を表に印刷し、p.2を裏に印刷。その後、点線に沿って裁断。

AUDIX® Telephone User Interface
for Avaya Modular Messaging

メールボックスへのアクセス

1. 本システムのアクセス番号をダイヤルします。

注：他の内線番号または社外からアクセスする場合

現在使っている内線番号のパスワードを入力するよう
に求められたときは、[*][#]を押します。

相手の内線番号を入力するように求められたとき
は、[#]を押します。

2. メールボックス番号を入力します。

3. パスワードを入力し、[#]を押します。

ヒント

ヘルプを開く

[*][4]

メインメニューに戻る

[*][7]

録音時にあいさつをスキップ

[1]

カバー内線に転送

[*][0]

別のメールボックスに転送

[*][8]

保留に設定

[*][9]

名前ディレクトリーまたは
番号ディレクトリーにアクセス

[*][*][6]

切断

[*][*][9]

AUDIX® Telephone User Interface
for Avaya Modular Messaging

メールボックスへのアクセス

1. 本システムのアクセス番号をダイヤルします。

注：他の内線番号または社外からアクセスする場合

現在使っている内線番号のパスワードを入力するよう
に求められたときは、[*][#]を押します。

相手の内線番号を入力するように求められたとき
は、[#]を押します。

2. メールボックス番号を入力します。

3. パスワードを入力し、[#]を押します。

ヒント

ヘルプを開く

[*][4]

メインメニューに戻る

[*][7]

録音時にあいさつをスキップ

[1]

カバー内線に転送

[*][0]

別のメールボックスに転送

[*][8]

保留に設定

[*][9]

名前ディレクトリーまたは
番号ディレクトリーにアクセス

[*][*][6]

切断

[*][*][9]

AUDIX® Telephone User Interface
for Avaya Modular Messaging

メールボックスへのアクセス

1. 本システムのアクセス番号をダイヤルします。

注：他の内線番号または社外からアクセスする場合

現在使っている内線番号のパスワードを入力するよう
に求められたときは、[*][#]を押します。

相手の内線番号を入力するように求められたとき
は、[#]を押します。

2. メールボックス番号を入力します。

3. パスワードを入力し、[#]を押します。

ヒント

ヘルプを開く

[*][4]

メインメニューに戻る

[*][7]

録音時にあいさつをスキップ

[1]

カバー内線に転送

[*][0]

別のメールボックスに転送

[*][8]

保留に設定

[*][9]

名前ディレクトリーまたは
番号ディレクトリーにアクセス

[*][*][6]

切断

[*][*][9]

AUDIX® Telephone User Interface
for Avaya Modular Messaging

メールボックスへのアクセス

1. 本システムのアクセス番号をダイヤルします。

注：他の内線番号または社外からアクセスする場合

現在使っている内線番号のパスワードを入力するよう
に求められたときは、[*][#]を押します。

相手の内線番号を入力するように求められたとき
は、[#]を押します。

2. メールボックス番号を入力します。

3. パスワードを入力し、[#]を押します。

ヒント

ヘルプを開く

[*][4]

メインメニューに戻る

[*][7]

録音時にあいさつをスキップ

[1]

カバー内線に転送

[*][0]

別のメールボックスに転送

[*][8]

保留に設定

[*][9]

名前ディレクトリーまたは
番号ディレクトリーにアクセス

[*][*][6]

切断

[*][*][9]

AUDIX® Telephone User Interface
for Avaya Modular Messaging

メールボックスへのアクセス

1. 本システムのアクセス番号をダイヤルします。

注：他の内線番号または社外からアクセスする場合

現在使っている内線番号のパスワードを入力するよう
に求められたときは、[*][#]を押します。

相手の内線番号を入力するように求められたとき
は、[#]を押します。

2. メールボックス番号を入力します。

3. パスワードを入力し、[#]を押します。

ヒント

ヘルプを開く

[*][4]

メインメニューに戻る

[*][7]

録音時にあいさつをスキップ

[1]

カバー内線に転送

[*][0]

別のメールボックスに転送

[*][8]

保留に設定

[*][9]

名前ディレクトリーまたは
番号ディレクトリーにアクセス

[*][*][6]

切断

[*][*][9]

AUDIX® Telephone User Interface
for Avaya Modular Messaging

メールボックスへのアクセス

1. 本システムのアクセス番号をダイヤルします。

注：他の内線番号または社外からアクセスする場合

現在使っている内線番号のパスワードを入力するよう
に求められたときは、[*][#]を押します。

相手の内線番号を入力するように求められたとき
は、[#]を押します。

2. メールボックス番号を入力します。

3. パスワードを入力し、[#]を押します。

ヒント

ヘルプを開く

[*][4]

メインメニューに戻る

[*][7]

録音時にあいさつをスキップ

[1]

カバー内線に転送

[*][0]

別のメールボックスに転送

[*][8]

保留に設定

[*][9]

名前ディレクトリーまたは
番号ディレクトリーにアクセス

[*][*][6]

切断

[*][*][9]

