

인쇄: 1 면을 한쪽면에 인쇄 한후 2 면을 반대쪽면에 인쇄 하십시오. 점선 부분을 따라 자릅니다.

Avaya Modular Messaging
Serenade® Telephone 사용자
인터페이스

사서함 사용하기

1. 시스템 번호를 연결합니다.

주의:

본인의 사서함이 아닌 다른 내선 번호나
외부 전화에서 연결할 경우:

• 현재 통화중인 내선번호의 암호 입력을
요구할경우, [*] [#]를 누르십시오.

• 통화를 원하는 내선번호의 입력을 요구
할경우 [#]를 누르십시오.

2. 본인의 사서함 번호를 입력하십시오.

3. 암호를 입력한후 [#]를 누르십시오.

메시지 확인

새로운 메시지	[1]	[9]	[1]
저장된 메시지	[1]	[9]	[2]
다음 메시지			[5]

메시지 재생중

되감기	[2]	천천히	[*]	[3]
메시지 삭제	[3]	부드럽게	[*]	[4]
다음으로 건너뛸	[4]	빠르게	[*]	[8]
새로운 메시지	[6]	크게	[*]	[9]
메시지 저장	[7]	멈춤/	[*]	

Avaya Modular Messaging
Serenade® Telephone 사용자
인터페이스

사서함 사용하기

1. 시스템 번호를 연결합니다.

주의:

본인의 사서함이 아닌 다른 내선 번호나
외부 전화에서 연결할 경우:

• 현재 통화중인 내선번호의 암호 입력을
요구할경우, [*] [#]를 누르십시오.

• 통화를 원하는 내선번호의 입력을 요구
할경우 [#]를 누르십시오.

2. 본인의 사서함 번호를 입력하십시오.

3. 암호를 입력한후 [#]를 누르십시오.

메시지 확인

새로운 메시지	[1]	[9]	[1]
저장된 메시지	[1]	[9]	[2]
다음 메시지			[5]

메시지 재생중

되감기	[2]	천천히	[*]	[3]
메시지 삭제	[3]	부드럽게	[*]	[4]
다음으로 건너뛸	[4]	빠르게	[*]	[8]
새로운 메시지	[6]	크게	[*]	[9]
메시지 저장	[7]	멈춤/	[*]	

Avaya Modular Messaging
Serenade® Telephone 사용자
인터페이스

사서함 사용하기

1. 시스템 번호를 연결합니다.

주의:

본인의 사서함이 아닌 다른 내선 번호나
외부 전화에서 연결할 경우:

• 현재 통화중인 내선번호의 암호 입력을
요구할경우, [*] [#]를 누르십시오.

• 통화를 원하는 내선번호의 입력을 요구
할경우 [#]를 누르십시오.

2. 본인의 사서함 번호를 입력하십시오.

3. 암호를 입력한후 [#]를 누르십시오.

메시지 확인

새로운 메시지	[1]	[9]	[1]
저장된 메시지	[1]	[9]	[2]
다음 메시지			[5]

메시지 재생중

되감기	[2]	천천히	[*]	[3]
메시지 삭제	[3]	부드럽게	[*]	[4]
다음으로 건너뛸	[4]	빠르게	[*]	[8]
새로운 메시지	[6]	크게	[*]	[9]
메시지 저장	[7]	멈춤/	[*]	

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.
®와 ™ 으로 표시된 모든 상표는 등록 상표이거나 Avaya
Inc 의 상표입니다. 11/2005