Instrucciones de impresión: Imprima la página 1 en una cara del papel y la página 2 en la otra. Luego corte por las líneas de puntos.

Interfaz de usuario del teléfono Serenade® para Avaya Modular Messaging

ACCESO AL BUZÓN

1. Llame al número de acceso del sistema.

   Nota: Si llama desde la extensión de la oficina de otra persona o desde un teléfono fuera de la oficina:

   - Cuando el sistema le indique que ingrese la contraseña correspondiente a la extensión desde la que llama, oprima [*] [#].
   - Cuando el sistema le indique que ingrese la extensión de la persona a la que llama, oprima [#].

2. Escriba el número de buzón.

3. Ingrese la contraseña y oprima [#].

Escuchar mensajes

Nuevos mensajes	[1] [9] [1]
Mensajes guardados	[1] [9] [2]
Mensaje siguiente	[5]

Mientras escucha un mensaje

Retroceder	[2] [2]	Más despacio	[*] [3]
Borrar mensaje	[3]	Más bajo	[*] [4]
Saltar hacia adelante	[4]	Más rápido	[*] [8]
Mensaje nuevo	[6]	Más alto	[*] [9]

Interfaz de usuario del teléfono Serenade® para Avaya Modular Messaging

ACCESO AL BUZÓN

1. Llame al número de acceso del sistema.

   Nota: Si llama desde la extensión de la oficina de otra persona o desde un teléfono fuera de la oficina:

   - Cuando el sistema le indique que ingrese la contraseña correspondiente a la extensión desde la que llama, oprima [*] [#].
   - Cuando el sistema le indique que ingrese la extensión de la persona a la que llama, oprima [#].

2. Escriba el número de buzón.

3. Ingrese la contraseña y oprima [#].

Escuchar mensajes

Nuevos mensajes	[1] [9] [1]
Mensajes guardados	[1] [9] [2]
Mensaje siguiente	[5]

Mientras escucha un mensaje

Retroceder	[2] [2]	Más despacio	[*] [3]
Borrar mensaje	[3]	Más bajo	[*] [4]
Saltar hacia adelante	[4]	Más rápido	[*] [8]
Mensaje nuevo	[6]	Más alto	[*] [9]

Interfaz de usuario del teléfono Serenade® para Avaya Modular Messaging

ACCESO AL BUZÓN

1. Llame al número de acceso del sistema.

   Nota: Si llama desde la extensión de la oficina de otra persona o desde un teléfono fuera de la oficina:

   - Cuando el sistema le indique que ingrese la contraseña correspondiente a la extensión desde la que llama, oprima [*] [#].
   - Cuando el sistema le indique que ingrese la extensión de la persona a la que llama, oprima [#].

2. Escriba el número de buzón.

3. Ingrese la contraseña y oprima [#].

Escuchar mensajes

Nuevos mensajes	[1] [9] [1]
Mensajes guardados	[1] [9] [2]
Mensaje siguiente	[5]

Mientras escucha un mensaje

Retroceder	[2] [2]	Más despacio	[*] [3]
Borrar mensaje	[3]	Más bajo	[*] [4]
Saltar hacia adelante	[4]	Más rápido	[*] [8]
Mensaje nuevo	[6]	Más alto	[*] [9]

Interfaz de usuario del teléfono Serenade® para Avaya Modular Messaging

ACCESO AL BUZÓN

1. Llame al número de acceso del sistema.

   Nota: Si llama desde la extensión de la oficina de otra persona o desde un teléfono fuera de la oficina:

   - Cuando el sistema le indique que ingrese la contraseña correspondiente a la extensión desde la que llama, oprima [*] [#].
   - Cuando el sistema le indique que ingrese la extensión de la persona a la que llama, oprima [#].

2. Escriba el número de buzón.

3. Ingrese la contraseña y oprima [#].

Escuchar mensajes

Nuevos mensajes	[1] [9] [1]
Mensajes guardados	[1] [9] [2]
Mensaje siguiente	[5]

Mientras escucha un mensaje

Retroceder	[2] [2]	Más despacio	[*] [3]
Borrar mensaje	[3]	Más bajo	[*] [4]
Saltar hacia adelante	[4]	Más rápido	[*] [8]
Mensaje nuevo	[6]	Más alto	[*] [9]

Interfaz de usuario del teléfono Serenade® para Avaya Modular Messaging

ACCESO AL BUZÓN

1. Llame al número de acceso del sistema.

   Nota: Si llama desde la extensión de la oficina de otra persona o desde un teléfono fuera de la oficina:

   - Cuando el sistema le indique que ingrese la contraseña correspondiente a la extensión desde la que llama, oprima [*] [#].
   - Cuando el sistema le indique que ingrese la extensión de la persona a la que llama, oprima [#].

2. Escriba el número de buzón.

3. Ingrese la contraseña y oprima [#].

Escuchar mensajes

Nuevos mensajes	[1] [9] [1]
Mensajes guardados	[1] [9] [2]
Mensaje siguiente	[5]

Mientras escucha un mensaje

Retroceder	[2] [2]	Más despacio	[*] [3]
Borrar mensaje	[3]	Más bajo	[*] [4]
Saltar hacia adelante	[4]	Más rápido	[*] [8]
Mensaje nuevo	[6]	Más alto	[*] [9]

Interfaz de usuario del teléfono Serenade® para Avaya Modular Messaging

ACCESO AL BUZÓN

1. Llame al número de acceso del sistema.

   Nota: Si llama desde la extensión de la oficina de otra persona o desde un teléfono fuera de la oficina:

   - Cuando el sistema le indique que ingrese la contraseña correspondiente a la extensión desde la que llama, oprima [*] [#].
   - Cuando el sistema le indique que ingrese la extensión de la persona a la que llama, oprima [#].

2. Escriba el número de buzón.

3. Ingrese la contraseña y oprima [#].

Escuchar mensajes

Nuevos mensajes	[1] [9] [1]
Mensajes guardados	[1] [9] [2]
Mensaje siguiente	[5]

Mientras escucha un mensaje

Retroceder	[2] [2]	Más despacio	[*] [3]
Borrar mensaje	[3]	Más bajo	[*] [4]
Saltar hacia adelante	[4]	Más rápido	[*] [8]
Mensaje nuevo	[6]	Más alto	[*] [9]

Después de escuchar un mensaje

Responder a todos	[1] [1]	Responder	[1] [7]
Reenviar	[1] [3]	Imprimir	[1] [9] [8]
Llamar al remitente	[1] [4]	Borrar	[3]

Para enviar un mensaje de voz [6]

1. Grabe el mensaje y oprima [#]
2. Ingrese el número del buzón y oprima [#]
   Para deletrear el nombre, oprima [0] [0]
3. Repita el paso 2 para otras direcciones
4. Cuando termine, oprima [#]
5. Para enviar, oprima [#]

Para cambiar la configuración

Llamarme/Búsqueda de usuario	**[1]** [6] [1]
Contraseña	**[1]** [6] [2]
Listas de distribución personales	**[1]** [6] [6]
Número de fax predeterminado	**[1]** [6] [9]

Grabar saludos [4]

Métodos abreviados

Salir	[9] [9]
Ayuda	[0]
Ir al menú anterior	[*]

Copyright © 2006, Avaya, Inc. Reservados todos los derechos.
Todas las marcas comerciales con el símbolo ® o ™ son marcas comerciales o marcas registradas de Avaya Inc.
Enero de 2006

Después de escuchar un mensaje

Responder a todos	[1] [1]	Responder	[1] [7]
Reenviar	[1] [3]	Imprimir	[1] [9] [8]
Llamar al remitente	[1] [4]	Borrar	[3]

Para enviar un mensaje de voz [6]

1. Grabe el mensaje y oprima [#]
2. Ingrese el número del buzón y oprima [#]
   Para deletrear el nombre, oprima [0] [0]
3. Repita el paso 2 para otras direcciones
4. Cuando termine, oprima [#]
5. Para enviar, oprima [#]

Para cambiar la configuración

Llamarme/Búsqueda de usuario	**[1]** [6] [1]
Contraseña	**[1]** [6] [2]
Listas de distribución personales	**[1]** [6] [6]
Número de fax predeterminado	**[1]** [6] [9]

Grabar saludos [4]

Métodos abreviados

Salir	[9] [9]
Ayuda	[0]
Ir al menú anterior	[*]

Copyright © 2006, Avaya, Inc. Reservados todos los derechos.
Todas las marcas comerciales con el símbolo ® o ™ son marcas comerciales o marcas registradas de Avaya Inc.
Enero de 2006