




일시정지하려면 3을 누르고 계속하려면 다시 3을 누르십시오

© 저작권 2000 Avaya Inc. 모든 권리 보유. *로 *로 표시된 모든 상표는 등록된 상표이거나 Avaya Inc.의 상표입니다. 모든 다른 상표들도 해당 소유주의 자산입니다.
미국에서 인쇄
01/2001
서류 번호: 583-313-722KO
발행호: 1

메시지 시스템 지갑 카드

작업 메뉴

메시지 녹음 및 전송
(녹음, 편집, 주소 지정, 배달)

메시지 수신 및 응답하기
(검색, 분류/저장, 응답하기)

개인 인사말 만들기
(녹음, 편집, 작동화)

나오는 메시지 점검하기
(검색, 분류/저장, 검토/변경, 다시 보내기)

비밀번호 변경/목록/개인 디렉토리 작성
(작성, 검토/변경, 스캔)

아웃콜링 옵션 설정하기
(메시지가 있는 경우에만 부재시 자신의 번호로 전화하기)

신속히 메시지 스캔하기
(맞/또는 헤더)

1

ABC
2

DEF
3

GHI
4

JKL
5

MNO
6

PQRS
7



기본 명령

도움말 * 4 또는 * H

작동 메뉴에서 재시작 * 7 또는 * R

대기 * 9 또는 * W

삭제 해제 * * 8 또는 * * U
(귀하의 시스템에서
사용 가능하지
않을 수 있음)

메시지를 카테고리에 * * 4 또는 * * H
따라 유지

로그인 다시하기 * * 7 또는 * * R

응답 인사말 뛰어넘기 1

구내번호로 * 8 또는 * T
보내기

이름/구내번호 / * * 6 또는 * * N
찾기

시스템 나가기 * * 9 또는 * * X

전화를 교환사로 보내기 * O

삭제 * 3 또는 * D

주소 지정시 사용 기능:

다른 주소 지정 * 2 또는 * A
(이름/구내번호
를 교대로 바꾸기)

우편 목록 사용 * 5 또는 * L