

NAHRÁVÁNÍ A ODESÍLÁNÍ ZPRÁV

Odesílání hlasových nebo hlasových+faxových zpráv	
Z hlavní nabídky stiskněte	1
Nahrajte hlasovou zprávu	*
Na závěr stiskněte	*
Zadejte adresu doručení (viz níže)	
Na závěr stiskněte	*
NEBO	
Pro připojení faxu stiskněte	5
Pro odeslání zprávy stiskněte	*
Odeslání pouze faxové zprávy z faxového přístroje	
Z hlavní nabídky stiskněte	1
Přeskočte nahrávku a stiskněte	
Zadejte adresu doručení (viz níže)	
Vložte dokument do faxového přístroje	
Pro odeslání zprávy stiskněte	
Stiskněte START na faxovém přístroji	
Odeslání hlasovo-faxové zprávy přesměrováním faxu	
Zašlete fax do vaší schránky	
Přihlaste se do vaší schránky	
Z hlavní nabídky stiskněte	2
Přesměrujte fax s případným hlasovým komentářem stiskem	1 2
Nahrajte hlasovou zprávu	
Na závěr stiskněte	*
Zadejte adresu doručení (viz níže)	
Na závěr stiskněte	*
Pro odeslání zprávy stiskněte	*

Zadání adresy doručení

Pro hlasového uživatele: zadejte linku adresáta a stiskněte [*].
 Pro hlasového uživatele s adresací podle jména: stiskněte [2],
 zadejte jméno adresáta a stiskněte [*].
 Pro rozšířený seznam adresátů: zadejte linku rozšířeného seznamu a stiskněte [*].
 Pro faxového uživatele: zadejte faxové předčíslí a linku faxového přístroje ukončené [*] NEBO stiskněte [*] [5],
 zadejte úplné telefonní číslo včetně všech případných předčíslí a ukončete [*].

OBECNÉ TYPY

Nejste si jisti, které tlačítko stisknout?	
Okamžitý poslech nápovědy	* 4
Návrat do předchozí nabídky	* 7
Přejete si ušetřit váš čas?	
Přeskočení záznamu	1
Přejete si nastavit způsob přehrávání vašich zpráv?	
Rychleji	9
Pomaleji	8
Hlasitěji	4
Tisíci	7
Posun kupředu	6
Návrat zpět	5

VYZVEDNUTÍ PRIJATÝCH ZPRÁV

Poslech hlasových/textových zpráv	
Z hlavní nabídky stiskněte	2
Pro poslech faxové nebo textové zprávy stiskněte	0
Tisk faxové/textové zprávy	
Z hlavní nabídky stiskněte	2
Poslechněte si záznam zprávy	
Pro tisk faxové nebo textové části stiskněte	* 1
Pro tisk na výchozím faxu stiskněte	*
NEBO	
Pro tisk na faxu, ze kterého voláte, stiskněte	* 6
NEBO	
Pro tisk na jiném faxovém přístroji zadejte faxové předčíslí, číslo faxu a ukončete [*]	
NEBO	
Pro tisk na jiném faxovém přístroji: stiskněte [*] [*] [5], zadejte úplné telefonní číslo včetně předvolby a stiskněte [*]	
Tisk všech nových faxů	
Z hlavní nabídky stiskněte	7
Vytiskněte všechny nové faxy stiskem	4
Přesměrování faxů a textových zpráv na počítač vybavený modemem	
Nastavte na počítači modem a obslužný faxovací software	
Zavolejte z telefonu do vaší schránky	2
Z hlavní nabídky stiskněte	
Stiskněte	* 1
Zprávy přesměrujete stiskem	* 6
Ve faxovacím software na počítači zvolte volbu "ruční příjem"	
Odpověď na zprávu (volitelně)	
Po poslechu vaší přijaté zprávy zvolte jednu z následujících možností:	
Odpověďt nebo přesměrovat	1
Zavolat odesílateli/opustit schránku	0
Odpověďt pomocí hl. pošty	1
Přesměrovat s komentářem na začátku	2
Přesměrovat s komentářem na konci	3
Nahrát a adresovat novou zprávu	4
Pokud zvolíte jednu z výše uvedených možností kromě 0:	
Nahrajte a adresujte vaši zprávu	
Na závěr stiskněte	*
Pro odeslání zprávy stiskněte	*
NEBO	
Zadejte podmínky doručení a stiskněte	*

VYTVÁŘENÍ VICENÁSOBNÝCH OSOBNÍCH ÚVODNÍCH OZNÁMENÍ

Poslech vašich oznámení	
Z hlavní nabídky stiskněte	3
Poslechněte si oznámení stiskem	0
Zadejte číslo oznámení (1-9)	
Na závěr stiskněte	*
Vytváření nebo úprava úvodního oznámení	
Z hlavní nabídky stiskněte	3
Nahrajte oznámení stiskem	1
Zadejte číslo oznámení (1-9)	
Na závěr stiskněte	*
NEBO	
Pokud není dosud oznámení aktivní, zvolte jedno z dostupných:	
Nastavte pro všechny typy hovorů stiskem	1
NEBO pokud jsou definovány jiné typy hovorů:	
Nastavte určitý typ hovoru stiskem	0
Nastavte pro vnitřní hovory stiskem	1
Nastavte pro vnější hovory stiskem	2
Nastavte pro hovory mimo pracovní dobu stiskem	3
Na závěr stiskněte	*
Změna typu hovoru	
Z hlavní nabídky stiskněte	3
Nastavte typy hovorů stiskem	4
Rozlište mezi:	
- Vnitřními/vnějšími	1
- Obsazené/nehlasí se	2
- Mimo pracovní dobu	3
- Žádné hovory mimo pracovní dobu	4
- Jednotné oznámení pro všechna volání	5
Na závěr stiskněte	*
Přirazení úvodních oznámení typům hovorů	
Z hlavní nabídky stiskněte	3
Vyslechněte si přehled aktivních oznámení	
Aktivujte oznámení stiskem	3
Zadejte číslo oznámení (0-9)	
Zvolte jednu z následujících možností:	
- Použít oznámení pro všechny hovory	0
- Použít oznámení pro vnitřní (nebo obsazené) hovory	1
- Použít oznámení pro vnější (nebo nehlásící se) hovory	2
- Použít oznámení pro hovory mimo pracovní dobu	4
Na závěr stiskněte	*

Poznámka: váš systém nemusí podporovat všechny uvedené funkce.



Communication Manager Messaging UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VSTUP DO SYSTÉMU

- Zadejte se připojení do síťového
- Zadejte jméno
- Zadejte heslo
- Zadejte heslo



Messaging "V KOSTCE"

HLAVNÍ OKNO

1
Hlášení /
odeslání zprávy

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Adresa (MMS) + URL	
Průvložník	

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
+ Možnosti nastavení připojení	
+ Možnosti připojení	
+ Možnosti připojení	

2
Výzvednutí
zprávy

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

3
Číslo (číslo
číslo)

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

4
Číslo (číslo
číslo)

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

5
Číslo (číslo
číslo)

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

6
Upozornění
na přílohu

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

7
Automatické
přechodní
zprávy a
jejich tisk

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8

VLOŽENÍ PRŮVLOŽNÍKŮ	
Převodník	1
Převodník	2
Převodník	3
Převodník	4
Převodník	5
Převodník	6
Převodník	7
Převodník	8