

การบันทึกและการส่งข้อความ
การส่งข้อความเสียงหรือข้อความเสียงและโทรสาร

จากเมนูหลัก	1
บันทึกข้อความเสียง	
เมื่อเสร็จแล้ว	*
ระบุที่อยู่สำหรับการส่ง (อ่านด้านล่าง)	
เมื่อเสร็จแล้ว	*
หรือ	
เมนูโทรสาร	5
ส่งข้อความ	*

การส่งข้อความที่เป็นโทรสารเท่านั้นจากเครื่องโทรสาร

จากเมนูหลัก	1
ข้ามการบันทึกเสียง	*
ระบุที่อยู่สำหรับการส่ง (อ่านด้านล่าง)	
ใส่เอกสารในเครื่องโทรสาร	
ส่งข้อความ	*
กดปุ่ม "Start" บนเครื่องโทรสาร	

การส่งข้อความเสียงและโทรสารที่ได้รับมา ส่งต่อไป

ส่งโทรสารไปยังกล่องข้อความของคุณเอง	
กดปุ่มรับสายส่งข้อความ	
จากเมนูหลัก	2
ส่งโทรสารต่อโดยอัตโนมัติ	
ข้อความเสียงไปจั่ว	1 2
บันทึกข้อความเสียง	
เมื่อเสร็จแล้ว	*
ระบุที่อยู่สำหรับการส่ง (อ่านด้านล่าง)	
เมื่อเสร็จแล้ว	*
ส่งข้อความ	*

ระบบที่อยู่สำหรับการส่ง
สำหรับผู้ใช้งาน : ใส่หมายเลขภายในของคุณไว้ และกด *
สำหรับการกำหนดชื่อของผู้ใช้งาน : และกด 2, * และกด *
สำหรับการรับสาย : ใส่หมายเลขภายในของคุณไว้ และกด *
สำหรับผู้ใช้งาน : กดที่โทรศัพท์ของคุณที่ติดตั้งแล้ว ตามด้วย
 หมายเลขโทรศัพท์ และ * หรือ กด * 5, ใส่หมายเลขสายนอก
 และหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด จากนั้น กด *.

ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป	
ไม่แน่ใจว่าต้องกดปุ่มใด	
ฟังก์ชันและปุ่มใดที่คุณกด	* 4
ย้อนกลับไปยังเมนูหลักแล้ว	* 7
หากต้องการประหยัดเวลา	
ข้ามข้อความที่ทักทาย	1
หากต้องการรับการฟัง ให้ฟังข้อความของคุณ	
เร็วขึ้น	9
ช้าลง	8
ตั้งขึ้น	4
เบาลง	7
เดินหน้า	6
ออกหลัง	5

จัดการข้อความที่ท่านได้รับ
การฟังข้อความเสียง/ข้อความที่เป็นตัวหนังสือ

จากเมนูหลัก	2
ฟังข้อความเสียงหรือข้อความที่เป็นตัวหนังสือ	0

การพิมพ์ข้อความที่เป็นโทรสาร/ข้อความที่เป็นตัวหนังสือ	
จากเมนูหลัก	2
ฟังข้อความเสียงหรือข้อความที่เป็นตัวหนังสือ	* 1
พิมพ์ข้อความโดยอัตโนมัติ	*
พิมพ์ที่เครื่อง ที่ตั้งอยู่กับโทรศัพท์ของท่าน	* 6
หรือ	
พิมพ์ที่เครื่องที่ท่านระบุ : ใส่หมายเลขและ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้น กด *	
หรือ	
พิมพ์ที่เครื่องที่ท่านระบุ : กด * * 5, ใส่หมายเลขสายนอก และหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านต้องการ จากนั้น กด *	

การพิมพ์โทรสารใหม่ทั้งหมด	
จากเมนูหลัก	7
พิมพ์โทรสารใหม่ทั้งหมด	4

การบันทึกโทรสารหรือตัวหนังสือไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโมเด็ม	
จัดเตรียมโมเด็มและซอฟต์แวร์สำหรับโทรสาร	
โทรศัพท์ซึ่งกล่องข้อความของคุณจะเชื่อมกับโทรศัพท์	
จากเมนูหลัก	2
พิมพ์	* 1
บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์	* 6
เลือก "รับเอง" จาก กล่องข้อความในซอฟต์แวร์สำหรับโทรสาร	

การตอบข้อความ (ทางเลือกเสริม)	
หลังจากฟังข้อความของคุณแล้ว เลือกการดำเนินการหนึ่งต่อไปนี้	
ลบหรือส่งต่อออกไป	1
โทร-แจ้งผู้ส่ง/ออกจากกล่องข้อความ	0
ส่งค่าลบไปที่ผู้ส่งทางระบบข้อความเสียง	1
ส่งต่อโดยมีคำอธิบายที่ส่วนต้นของข้อความ	2
ส่งต่อโดยมีคำอธิบายท้ายข้อความ	3
บันทึกและจำข้อความไว้	4

หากท่านกดปุ่มใดก็ตามข้างต้น ยกเว้น 0:	
บันทึกและจำข้อความของคุณ	*
เมื่อเสร็จแล้ว	*
ส่งข้อความ	*
หรือ	
ใส่ทางเลือกสำหรับการส่ง จากนั้น กด *	*

การสร้างข้อความทักทายส่วนตัวหลายข้อความ
การฟังข้อความทักทายของท่าน

จากเมนูหลัก	3
ฟังข้อความทักทาย	0
ใส่หมายเลขของข้อความที่ทักทาย (1-9)	
เมื่อเสร็จแล้ว	*

การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงข้อความทักทาย	
จากเมนูหลัก	3
บันทึกข้อความทักทาย	1
ใส่หมายเลขของข้อความที่ทักทาย (0-9)	
เมื่อเสร็จแล้ว	*

หรือ	
หากข้อความทักทายไม่ได้ทำงานอยู่ ให้เลือกหนึ่งข้อความ	
ส่งให้ท่านสำหรับสายที่เข้ามาทั้งหมด	
หรือ หากต้องการกำหนดประเภทสายเข้า	
ใช้สำหรับทุกประเภทสายที่เข้ามา	0
ใช้สำหรับสายภายใน (หรือสายไม่ผ่าน)	1
ใช้สำหรับสายนอก (หรือสายที่ไม่มีผู้รับ)	2
ใช้สำหรับสายที่เข้ามานอกเวลาทำการ	3
เมื่อเสร็จแล้ว	*

การเปลี่ยนแปลงประเภทสายที่เข้ามา	
จากเมนูหลัก	3
กำหนดประเภทสายที่เข้ามา	4
จำแนก	
- สายภายใน/สายนอก	1
- สายไม่ผ่าน/สายที่ไม่มีผู้รับ	2
- สายที่เข้ามานอกเวลาทำการ	3
- ไม่มีสายที่เข้ามานอกเวลาทำการ	4
- ใช้ข้อความทักทายเดียวสำหรับสายที่เข้ามาทั้งหมด	5
เมื่อเสร็จแล้ว	*

การกำหนดข้อความทักทายให้แก่ประเภทสายเข้า	
จากเมนูหลัก	3
ฟังสรุปข้อความทักทายที่ท่านทำงานอยู่	3
ส่งให้ข้อความทักทายที่ท่าน	
ใส่หมายเลขของข้อความที่ทักทาย (0-9)	
เลือกการดำเนินการหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้	
- ใช้ข้อความทักทายสำหรับสายที่เข้ามาทั้งหมด	0
- ใช้ข้อความทักทายสำหรับสายภายใน (หรือสายไม่ผ่าน)	1
- ใช้ข้อความทักทายสำหรับสายภายนอก	2
- ใช้ข้อความทักทายสำหรับสายที่เข้ามานอกเวลาทำการ	4
เมื่อเสร็จแล้ว	*

หมายเหตุ: ระบบของท่านอาจไม่มีคุณสมบัติทั้งหมด



ระบบฝากข้อความ
 คู่มืออ้างอิงโดยย่อ

Communication Manager Messaging

