


PRÍKAZY PRI PREHRÁVANÍ



Stlačte 3 pre pauzu a opäť 3
pre pokračovanie

© Copyright 2000 Avaya Inc. Všetky práva sú vyhradené.
Všetky obchodné značky označené ® a ™ sú registrované
obchodné značky, alebo obchodné značky firmy Avaya
Inc. Všetky ostatné obchodné znaky sú vlastníctvom ich
príslušných vlastníkov.

Vytlačené v U.S.A.

01/2001

Č. dok.: 585-313-722SK

Vydanie: 1

Quick Check

INTUITY™ AUDIX® VRECKOVÁ KARTA PRÍKAZOV

HLAVNÉ MENU

Nahrat' a odoslať správy
(nahrat', upraviť, adresovať, doručiť')



Prijat' a odpovedať na správy
(prijat', triediť / uložiť, odpovedať')



Vytvoriť úvodné oznámenia
(nahrat', upraviť, aktivovať')



Skontrolovať odchádzajúce správy
(prijat', triediť / uložiť, skontrolovať / upraviť, znovu odoslať')



Zmeniť heslo / vytvoriť zoznamy / osobné adresáre
(vytvoriť, skontrolovať / upraviť, prezerat')



Nastaviť možnosti odchádzajúcich volaní
(zavolať sebe samému keď ste preč alebo keď máte správy)



Rýchle prezeranie správ
(a / alebo hlavičiek)



ZÁKLADNÉ PRÍKAZY

Pomoc * 4 alebo * H

Znovu začať
v hlavnom menu * 7 alebo * R

Čakať * 9 alebo * W

Obnoviť zrušenú správu * * 8 alebo * * U
(nemusí byť dostupné
na vašom systéme)

Ponechať správu * * 4 alebo * * H
v kategórii

Znovu sa prihlásiť * * 7 alebo * * R

Preskočiť úvodné oznámenie 1

Prepojiť na účastníka * 8 alebo * T

Nájsť meno /
[N]
účastnícke číslo

Vystúpiť zo systému * * 9 alebo * *
[X]

Prepojiť volanie na spojovateľku * O

Zrušiť * 3 alebo * D

Použitie počas adresovania:

Alternatívne adresovanie * 2 alebo * A
(striedanie medzi
menom / účastníckym číslom)

Použiť zoznam adries * 5 alebo * L