


PENGONTROL PLAY-BACK



Tekan 3 untuk pause dan 3
sekali lagi untuk melanjutkan.

© Hak Cipta 2000 Avaya Inc. Semua hak cipta dilindungi undang-undang. Semua merek dagang bertanda ® and ™ adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Avaya Inc. Semua merek dagang yang lain adalah properti pemilik-pemilik mereka yang tertentu.
Dicetak di Amerika Serikat
01/2001.
Doc. #: 585-313-722IN
Issue: 1

INTUITY™ AUDIX® KARTU PESAN UNTUK DI DOMPET

Quick Check

MENU AKTIVITAS

Rekam dan kirim pesan-pesan
(rekam, edit, alamat, kirimkan)

Mendapatkan dan menjawab pesan-pesan
(dapatkan kembali, sortir/simpan, jawab)

Ciptakan salam-salam pribadi
(rekam, edit, aktifkan,

Periksa pesan-pesan-keluar
(dapatkan kembali, sortir/simpan
tinjau-ulang/modifikasi, kirim kembali)

Tukar katasandi/ciptakan daftar/direktori pribadi
(ciptakan, tinjau-ulang/modifikasi, skan)

Set opsi-opsi panggilan-ke-luar
(panggil diri anda sendiri apabila jauh,
atau apabila anda punya pesan-pesan)

Skan pesan-pesan dengan cepat
(dan/atau pokok-pokoknya)



ABA-ABA DASAR

Bantuan * 4 atau * H

Start kembali pada
menu aktivitas * 7 atau * R

Tunggu * 9 atau * W

Kembalikan yang
terhapus
(mungkin tidak
tersedia dengan
sistem anda) * * 8 atau * * U

Pegang pesan
dalam kategori * * 4 atau * * H

Log in lagi * * 7 atau * * R

Lewati ucapan salam 1

Transfer ke satu
sambungan * 8 atau * T

Mencari nama/
sambungan * * 6 atau * * N

Keluar sistem * * 9 atau * * X

Transfer panggilan ke operator * O

Hapus * 3 atau * D

Pakai ketika pemanggilan (addressing):

Alternatifkan
pemanggilan
(pindah antara
nama/sambungan) * 2 atau * A

Transfer ke satu * 5 atau * L