

Auf Ihr Postfach zugreifen

1. Geben Sie die MMS-Zugriffsnummer ein
Nr.: _____
2. Drücken Sie **#**
3. Geben Sie Ihre Postfachnummer ein
4. Geben Sie Ihr Kennwort ein

Nachrichten abhören



- | | |
|--------------------|----------|
| Sprachnachrichten | 1 |
| E-Mail-Nachrichten | 2 |
| Faxnachrichten | 3 |

Beim Abhören einer Nachricht

- | | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|------------|
| Rücklauf | 1 | Leiser | 7 |
| Pause | 2 | Lautstärke zurücksetzen/ | 8 |
| Vorlauf | 3 | nächste Sprache* | |
| Langsamer | 4 | Lauter | 9 |
| Absender | 5 | Anfang der Nachricht | 1-1 |
| Schneller | 6 | Ende der Nachricht | 3-3 |
| Geschw.
zurücksetzen | 0 | Überspringen | # |











* Wenn Ihr System mehrere Sprachen unterstützt.

Nach dem Abhören einer Nachricht

- | | | | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Drucken | 2 | Wiederholen | 4 |
| Weiterleiten | 6 | Löschen | 7 |
| Antworten | 8 | Überspringen | # |



Sprachnachricht senden

2




1. Nachricht aufnehmen
 2. Nach der Aufnahme 
 3. Adresse eingeben, gefolgt von 
(Zum Buchstabieren des Namens,
drücken Sie )
 4. Weitere Adresse eingeben?
 5. Nach der Adressierung  
 6. Senden 
-  Aufnahme abbrechen 
-  Als dringend markieren 

Einstellungen ändern

4

- Grußansagen 
- Kennwort 

Abkürzungen

- Abbrechen/Zurück zum Menü/Beenden 
- Fertig stellen/Überspringen 
- System-Grußansage umgehen 

© 2002 Avaya Inc. Alle Rechte vorbehalten. Avaya und das Avaya-Logo sind Marken von Avaya Inc. und können als solche eingetragen sein. Alle mit den Symbolen ® und TM gekennzeichneten Marken sind Marken von Avaya Inc. Alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.