

# Avaya™ Modular Messaging

Vérification rapide

## Saisie du numéro de votre boîte aux lettres

1. Entrez le numéro d'accès de MMS

N° : \_\_\_\_\_

2. Appuyez sur **#**

3. Saisissez le numéro de votre boîte aux lettres

4. Saisissez votre mot de passe

## Ecoute des messages

Messages vocaux

**1**

Messages électroniques

**2**

Fax

**3**



## Pendant que vous écoutez un message

Rembobinage

**1**

Moins fort

**7**

Pause

**2**

Rétablir volume/

Avance

**3**

Langue suivante\*

**8**

Plus lentement

**4**

Plus fort

**9**

Enveloppe

**5**

Début du message

**1**

**1**

Plus rapidement

**6**

Fin du message

**3**

**3**

Réinitialiser la

Sauter

**#**

vitesse

**0**

\*A condition que votre système gère plusieurs langues.

## Après avoir écouté un message

Imprimer

**2**

Ecouter

**4**

Transférer

**6**

Effacer

**7**

Répondre



**8**

Sauter

**#**

## Pour envoyer un message vocal

2

1. Enregistrez le message
  2. Après l'enregistrement
  3. Saisissez l'adresse, suivie de **#**  
(Pour épeler le nom, appuyez sur **#**)
  4. Une autre adresse ?
  5. Après avoir saisi l'adresse
  6. Envoyez le message
-  Pour annuler l'enregistrement
-  Pour marquer le message comme urgent

**#**

**#**

**#**

**#**

**#**

**#**

**\***

**2**

## Changer vos paramètres

4

Message d'accueil **1**

Mot de passe **9**

## Raccourcis

Annuler/Retourner au menu/Quitter **\***

Fin/Saut **#**

Eviter le message d'accueil du système **#**

© 2002 Avaya Inc. Tous droits réservés. Avaya et le logo Avaya sont des marques de commerce d'Avaya Inc. qui peuvent être des marques déposées dans certaines juridictions. Toutes les marques annotées des symboles ® et TM sont respectivement des marques déposées et des marques de commerce d'Avaya Inc. Toutes les autres marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**AVAYA**

Imprimé aux Etats-Unis. P/N 585-310-787FR