

인쇄: 1 면을 한쪽면에 인쇄 한후 2 면을 반대쪽면에 인쇄 하십시오. 점선 부분을 따라 자릅니다.

[illegible]

기본 메뉴

메시지 녹음 및 보내기 (녹음, 편집, 주소, 전송)	[1]
메시지 듣기 및 회답 (듣기, 삭제, 응답, 인쇄)	[2]
개인 인사말 만들기 (녹음, 편집, 활성화)	[3]
개인 음성 설정 (팩스 전송 사항 / 암호 변경 이름 녹음, 목록 관리)	[5]
화선 통지 설정 (도착한 메시지가 있거나 전화를 받을 수 없는 경우 시스템이 알려줌.)	[6]
메시지 빨리 훑어보기 (메시지나 메시지 정보 훑어보기)	[7]

PLAYBACK CONTROLS

퇴각기 [2] 조용히 [7]
 멈춤/계속 [3] 천천히 [8]
 크게 [4] 빠르게 [9]
 뒤로 건너뛰기 [5] 다시 재생 [0]
 앞으로 건너뛰기 [6]

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.
®와 ™ 으로 표시된 모든 상표는 등록 상표이거나 Avaya
Inc 의 상표입니다. 11/2005

기본 메뉴

메시지 녹음 및 보내기 (녹음, 편집, 주소, 전송)	[1]
메시지 듣기 및 회답 (듣기, 삭제, 응답, 인쇄)	[2]
개인 인사말 만들기 (녹음, 편집, 활성화)	[3]
개인 음성 설정 (팩스 전송 사항 / 암호 변경 이름 녹음, 목록 관리)	[5]
화선 종지 설정 (도착한 메시지가 있거나 전화를 받을 수 없는 경우 시스템이 알려줌.)	[6]
메시지 불러들여보기 (메시지나 메시지 정보 불러들여보기)	[7]

PLAYBACK CONTROLS

되감기 [2] 조용히 [7]
 멈춤/계속 [3] 천천히 [8]
 크게 [4] 빠르게 [9]
 뒤로 건너뛰기 [5] 다시 재생 [0]
 앞으로 건너뛰기 [6]

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.
®와 ™ 으로 표시된 모든 상표는 등록 상표이거나 Avaya
Inc 의 상표입니다. 11/2005

기본 메뉴

메시지 녹음 및 보내기 (녹음, 편집, 주소, 전송)	[1]
메시지 듣기 및 회답 (듣기, 삭제, 응답, 인쇄)	[2]
개인 인사말 만들기 (녹음, 편집, 활성화)	[3]
개인 음선 설정 (팩스 전송 사항 / 암호 변경 이름 녹음, 목록 관리)	[5]
화선 통지 설정 (도착한 메시지가 있거나 전화를 받을 수 없는 경우 시스템이 알려줌.)	[6]
메시지 빨리 훑어보기 (메시지나 메시지 정보 훑어보기)	[7]

PLAYBACK CONTROLS

되감기	[2]	조용히	[7]
멈춤/계속	[3]	천천히	[8]
크게	[4]	빠르게	[9]
뒤로 건너뛰기	[5]	다시 재생	[0]
앞으로 건너뛰기	[6]		

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.
®와 ™ 으로 표시된 모든 상표는 등록 상표이거나 Avaya
Inc 의 상표입니다. 11/2005

기본 메뉴

메시지 녹음 및 보내기 (녹음, 편집, 주소, 전송)	[1]
메시지 듣기 및 회답 (듣기, 삭제, 응답, 인쇄)	[2]
개인 인사말 만들기 (녹음, 편집, 활성화)	[3]
개인 옵션 설정 (팩스 선호 사항 / 암호 변경 이름 녹음, 목록 관리)	[5]
화신 통지 설정 (도착한 메시지가 있거나 전화를 받을수 없는 경우 시스템이 알려줌.)	[6]
메시지 빨리 훑어보기 (메시지나 메시지 정보 훑어보기)	[7]

PLAYBACK CONTROLS

되감기 [2] 조용히 [7]
 멈춤/계속 [3] 천천히 [8]
 크게 [4] 빠르게 [9]
 뒤로 건너뛰기 [5] 다시 재생 [0]
 앞으로 건너뛰기 [6]

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.
®와 ™ 으로 표시된 모든 상표는 등록 상표이거나 Avaya
Inc 의 상표입니다. 11/2005

기본 메뉴

메시지 녹음 및 보내기 (녹음, 편집, 주소, 전송)	[1]
메시지 듣기 및 회답 (듣기, 삭제, 응답, 인쇄)	[2]
개인 인사말 만들기 (녹음, 편집, 활성화)	[3]
개인 음성 설정 (팩스 선호 사항 / 암호 변경 이름 녹음, 목록 관리)	[5]
최신 문자 설정 (도착한 메시지가 있거나 전화를 받을수 없는 경우 시스템이 알려줌.)	[6]
메시지 빨리 훑어보기 (메시지나 메시지 정보 훑어보기)	[7]

PLAYBACK CONTROLS

되감기 [2] 조용히 [7]
 멈춤/계속 [3] 천천히 [8]
 크게 [4] 빠르게 [9]
 뒤로 건너뛰기 [5] 다시 재생 [0]
 앞으로 건너뛰기 [6]

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.
®와 ™ 으로 표시된 모든 상표는 등록 상표이거나 Avaya
Inc 의 상표입니다. 11/2005

기본 메뉴

메시지 녹음 및 보내기 (녹음, 편집, 주소, 전송)	[1]
메시지 듣기 및 회답 (듣기, 삭제, 응답, 인쇄)	[2]
개인 인사말 만들기 (녹음, 편집, 활성화)	[3]
개인 음성 설정 (팩스 선호 사항 / 암호 변경 이름 녹음, 목록 관리)	[5]
최신 통지 설정 (도착한 메시지가 있거나 전화를 받을 수 없는 경우 시스템이 알려줌.)	[6]
메시지 빨리 훑어보기 (메시지나 메시지 정보 훑어보기)	[7]

PLAYBACK CONTROLS

되강기	[2]	조용히	[7]
멈춤/계속	[3]	천천히	[8]
크게	[4]	빠르게	[9]
뒤로 건너뛰기	[5]	다시 재생	[0]
앞으로 건너뛰기	[6]		

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.
®와 ™ 으로 표시된 모든 상표는 등록 상표이거나 Avaya
Inc 의 상표입니다. 11/2005

기본 메뉴

메시지 녹음 및 보내기 (녹음, 편집, 주소, 전송)	[1]
메시지 듣기 및 회답 (듣기, 삭제, 응답, 인쇄)	[2]
개인 인사말 만들기 (녹음, 편집, 활성화)	[3]
개인 옵션 설정 (팩스 선호 사항 / 암호 변경 이름 녹음, 목록 관리)	[5]
화신 통지 설정 (도착한 메시지가 있거나 전화를 받을 수 없는 경우 시스템이 알려줌.)	[6]
메시지 빨리 훑어보기 (메시지나 메시지 정보 훑어보기)	[7]

PLAYBACK CONTROLS

되강기	[2]	조용히	[7]
멈춤/계속	[3]	천천히	[8]
크게	[4]	빠르게	[9]
뒤로 건너뛰기	[5]	다시 재생	[0]
앞으로 건너뛰기	[6]		

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.
®와 ™ 으로 표시된 모든 상표는 등록 상표이거나 Avaya
Inc 의 상표입니다. 11/2005

기본 메뉴

메시지 녹음 및 보내기 (녹음, 편집, 주소, 전송)	[1]
메시지 듣기 및 회답 (듣기, 삭제, 응답, 인쇄)	[2]
개인 인사말 만들기 (녹음, 편집, 활성화)	[3]
개인 옵션 설정 (팩스 선호 사항 / 암호 변경 이름 녹음, 목록 관리)	[5]
호신 중지 설정 (도착한 메시지가 있거나 전화를 받을수 없는 경우 시스템이 알려줌.)	[6]
메시지 빨리 훑어보기 (메시지나 메시지 정보 훑어보기)	[7]

PLAYBACK CONTROLS

되감기	[2]	조용히	[7]
멈춤/계속	[3]	천천히	[8]
크게	[4]	빠르게	[9]
뒤로 건너뛰기	[5]	다시 재생	[0]
앞으로 건너뛰기	[6]		

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.
®와 ™ 으로 표시된 모든 상표는 등록 상표이거나 Avaya
Inc 의 상표입니다. 11/2005

기본 메뉴

메시지 녹음 및 보내기 (녹음, 편집, 주소, 전송)	[1]
메시지 듣기 및 회답 (듣기, 삭제, 응답, 인쇄)	[2]
개인 인사말 만들기 (녹음, 편집, 활성화)	[3]
개인 옵션 설정 (팩스 선호 사항 / 암호 변경 이름 녹음, 목록 관리)	[5]
화신 통지 설정 (도착한 메시지가 있거나 전화를 받을수 없는 경우 시스템이 알려줌.)	[6]
메시지 빨리 훑어보기 (메시지나 메시지 정보 훑어보기)	[7]

PLAYBACK CONTROLS

되강기	[2]	조용히	[7]
멈춤/계속	[3]	천천히	[8]
크게	[4]	빠르게	[9]
뒤로 건너뛰기	[5]	다시 재생	[0]
앞으로 건너뛰기	[6]		

Copyright © 2005, Avaya Inc. 판권 본사 소유.
®와 ™ 으로 표시된 모든 상표는 등록 상표이거나 Avaya
Inc 의 상표입니다. 11/2005